

EOS數碼單鏡反光相機啟用Wi-Fi 或 Wi-Fi / NFC 時無法使用的功能

以下EOS數碼單鏡反光相機啟用Wi-Fi 或 Wi-Fi / NFC 時無法使用的功能：

EOS 760D / 750D：1、2、3、4、5

EOS 6D：1、2、3、4、5、6、7

EOS 70D：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

1. 如使用介面連接線將相機連接至電腦、打印機、GPS接收器、電視機或其他裝置，則無法設定[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]。將[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]設為[啟用]時，則無法將相機連接至上述使用介面連接線的裝置。
(涉及型號：EOS 760D、750D、70D和6D)
2. 如將[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]設為[啟用]，則無法將相機連接至電視機。將[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]設為[關閉]，然後使用HDMI連接線或立體聲影音連接線將相機重新連接至電視機。
(涉及型號：EOS 760D、750D、70D和6D)
3. 如將[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]設為[啟用]，相機將無法連接至打印機。取消相關的設定，然後使用介面連接線將相機重新連接至打印機。
(涉及型號：EOS 760D、750D、70D和6D)
4. 使用Eye-Fi卡的注意事項，如將[Wi-Fi]或[Wi-Fi/NFC]設為[啟用]，則無法使用Eye-Fi卡進行影像傳輸。
(涉及型號：EOS 760D、750D、70D和6D)
5. 如將[Wi-Fi]設為[啟動]，將無法使用USB連接介面連接線下載影像至電腦。請將其設為[關閉]，然後連接介面連接線。
(涉及型號：EOS 760D、750D、70D和6D)
6. 如使用[Wi-Fi]功能，多重曝光拍攝將無法設定。
(涉及型號：EOS 70D和6D)
7. 如將[Wi-Fi]設為[啟動]，將無法進行短片拍攝。拍攝短片前，請將[Wi-Fi]設定為[關閉]。
(涉及型號：EOS 70D和6D)

8. 使用[Wi-Fi]功能時，無法執行RAW影像處理。
(涉及型號：EOS 70D)
9. 使用[Wi-Fi]功能時，無法進行重設影像的尺寸。
(涉及型號：EOS 70D)
10. 使用[Wi-Fi]時，無法應用創意濾鏡。
(涉及型號：EOS 70D)

-完-