MG3670 如何使用 Canon PRINT inkjet/SELPHY MG3670 How to use Canon PRINT inkjet/SELPHY

1. 確保印表機已開啟。如果電源開啟,電源指示燈將亮起

(Make sure machine is turned on . The ON lamp is lit when then machine is turned on)



 按住印表機上的「Wi-Fi」按鈕,直至電源指示燈閃爍 (Press and hold "Wi-Fi" button and release it when ON lamp flashes)



按「彩色」按鈕,然後按「Wi-Fi」按鈕
(Press "Color" button, then press and hold "Wi-Fi" button and release it when ON lamp flashes)



4. 確保 Wi-Fi 指示燈快速閃爍且電源指示燈亮起

(Make sure that the Wi-Fi lamp flashes quickly and the ON lamp is lit)



5. 於流動裝置下載及安裝 Canon PRINT Inkjet / SELPHY

(Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY on the mobile device) Android: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cano n.bsd.ad.pixmaprint&hl=en</u> iOS: <u>https://itunes.apple.com/hk/app/pixma-printing-solutions/id664425773?mt=8</u>

打開流動裝置的「設定」,開啟 Wi-Fi 及連接到 Canon_ij_XXXXX_MG3600series
(Open "Setup" of the mobile device, open Wi-Fi and connect to Canon_ij_XXXXX_MG3600series)

÷	Wi-Fi Q :
	開啟 🔫
	
Ŷ	已儲存
((t)-	Canon_ij_ 0007 1_MG3600series
Ş.	
P	
?	
7	
P _	

7. 開啟 Canon PRINT Inkjet / SELPHY,再按 🗗

(Open Canon PRINT Inkjet / SELPHY , then tap $\textcircled{}^{\dagger}$)



8. 按「註冊印表機」(Tap "Register Printer")

PRINT - 已註冊的印表機 -	ŧ
選擇 [註冊印表機] 並註冊印表機。	
註冊印表機	>

9. 按「設定」(Tap "Setup")

PRINT - 註冊印表機 -		
SSID "Canon_ij_000074_MG3600series"		
正在搜尋印表機		
請稍候。 如果尚未完成印表機設定,請選擇 [印表機設定] 並進行設 定。		
設定 >		

10. 按「選擇連接方法」(Tap "Select Conn. Method")

PRINT - 設定 -	
1. 請參閱 [安裝指南],並在印表機上啟動無電纜線設定。	
9 安裝指南	D
2. 要自動連接印表機與行動裝置,請選擇下方的按鈕。	
自動連接	>
要選擇連接方法,請選擇下方的按鈕。	
選擇連接方法	>

11. 按「透過無線路由器連接(推薦)」

(Tap "Connect via wireless router (recommended)")



12. 請稍候 (Please wait)

PRINT - 設定	
1. 請參問[安裝指南],並在印表機上啟動無 ())	電纜線設定。
安裝指南	C
2. 要 請稍候。 自	又消
要: 選擇連接方法	>

13. 選擇無線路由器的 SSID (Choose the SSID of wireless router)

選擇路由器	
選擇要用於連接印表機的無線路由器。	
o 🗋 w <u>İ</u> (« 📻	
Buttale miceset i em	
Man, 1999	
取消	

14. 輸入密碼,再按「確定」(Type in the password, then tap "OK")

PRINT - 透過路由器連接 -	PRINT - 透過路由器連接 -
PRINT - 透過路田辞連接 - 輸入密碼 請輸入所選無線路由器的密碼。 	PRINT - 这週路田發建接 -

15. 按「確定」(tap "OK")

PRINT - 透過路由器連接 -		
	口使迷知空	_
	匕 慱达說正。	確定

16. 搜尋後請選擇 MG3600 series 印表機(Choose "MG3600 series" printer after search)



17. 按「確定」完成設定(Tap "OK" to finish the setup)



<u>相片列印</u> <u>Photo Print</u>

1. 按「相片列印」(Tap "Photo Print")



2. 選擇影像,再按「列印」(Select images, then tap "Print")



3. 變更列印設定,再按「列印」(Change print settings, then tap "Print")



4. 正在列印,請稍候 (Please wait for printing)



<u>文件列印</u> Document Print

1. 按「文件列印」(Tap "Document Print")



2. 選擇列印的文件(Choose document for printing)





3. 請等候處理,完成後按「列印」(Please wait for the process, then Tap "Print")

4. 變更列印設定,再按「列印」(Change print settings, then tap "Print")

PRINT - 列印 -	£	PRINT -	列印設定 -
田表機 MG3600 series	>	份數 1	;
☆ 變更設定	>	紙張大小 ^{A4}	;
份數 1		媒體類型 一般紙張	;
紙張大小 A4		灰階	;
媒體頻型 一般紙張 灰階		雙面 單面	;
關 雙面			
単周			
列印			

5. 正在列印,請稍候 (Please wait for printing)





1. 按「掃描」(Tap"Scan")

^C	Canon PR Inkjet/SELP	int (i)	
MG3600 series			
1			
相	片列印	文件列印	
	掃描		
R.	雲端		
	影印		
ō1	擷取		
	行動裝置設定		

2. 變更掃描設定,再按「掃描」(Change scan settings, then tap "Scan")



3. 正在掃描,請稍候 (Please wait for scanning)



4. 如要繼續,請按「掃描」,完成所有文件後按「結束」
(Tap "Scan" to continue, tap "Finish" after scan all documents)



-完--End-