# 在 Windows 以 Wi-Fi 連接安裝 TR4570 驅動程式步驟

#### TR4570 printer driver Installation Guide for Windows via Wi-Fi

### \*請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網

\*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet

連接印表機至無線網絡路由器

Connect printer to Wi-Fi router

1. 按設定(Setup)按鈕(A)。

Press the Setup button (A).



2. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕(B)選擇 Wi-Fi 設定(Wi-Fi settings),然後按 OK 按鈕。

Use the  $\P$  or  $\blacktriangleright$  button (B) to select Device settings, then press the OK button.



選擇(手動連接),然後按 OK 按鈕
 Select (Manual connect), and press the OK button

Wi-Fi settings				
۰	Manual	connect		

- 選擇所用無線路由器,然後按 OK 按鈕
   Select your wireless router, and press the OK button
- 確認所選無線路由器名稱正確,然後按 OK 按鈕
   Make sure your wireless router's name is correct, and press the OK button
- 6. 輸入網路密碼(WEP金鑰或密碼,輸入字完大小寫須相符。可按 🚺 按鈕切換輸入模式至數字、大小

字母),然後按 OK 按鈕

Enter the network password (WEP key or passphrase, character entry is case-sensitive. Can press the button for switching the input mode to number, lowercase and uppercase letters ), and then press the OK button

7. 已連接,然後按OK按鈕

Connected, and then press the OK button

下載及安裝步驟

## Driver download and installation procedure

 點擊以下連結下載有關之驅動程式: <u>https://hk.canon/zh\_HK/support/0100963014</u>

> Click below link to download printer driver: https://hk.canon/en/support/0100963014

## 按以上網頁內的"下載",下載完成後開啟該檔案安裝

Click "Download" in the webpage above, and open the file after download completed

9. 按"下一步"

Click "Next"



10. 選擇"亞洲",按"下一步"

Select "Asia", and then click "Next"

選擇居住地		×
	選擇居住地,然後按一下[下一步]。	
	居住地(P): 美國,加拿大,拉丁美洲 歐洲,中東,非洲	
a and a second	亞洲 太平洋地區	
÷	<上一步(B) 下一步(N) > 1	取消

## 11. 按"是"

Click "Yes"

可協定	>
安裝軟體程式前,請仔細閱讀以下許可協定。	
終端使用者授權合約	~
注意:在安裝本官方授權軟體前,請您閱讀本文件。	
本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」),是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」),(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱	~
如果接受協定,按一下[是]。如按一下[否],MP Drivers 的安裝將被取消。	
<上一步(B) 是(Y) 否(N)	

選擇「透過無線 LAN 連接使用印表機 (U)」,按「下一步」
 Select "Use Wireless LAN Connection", and then click "Next"

連接方法		$\times$
	選擇印表機連接方法。	
	<ul> <li>● 透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)</li> <li>選擇該選項可以透過 Wi-Fi 連接使用印表機。</li> </ul>	
	○ 透過 USB 使用印表機(U) 選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。	
	下一步(N) > 取涉	

13. 選擇「TR4500 series」,按「下一步」

## Select "TR4500 series, and then click "Next"

偵測到的印表 <mark>機清單</mark>				×	
	在網路上偵測到」 從[偵測到的印表 IPv4 裝置 ]IPv6 裝 偵測到的印表機(D	以下印表機。 5機] 中選擇您想要使用的 置] ):	的印表機然後按	一下 [下一步]。	
S HIT I	型號		MAC 位址	IP 位址	
	TR4500 series		9C:32:CE:94:	192.168.0	
				更新(U)	
	如果您要使用的印表機未列出,按一下[更新]。如果仍未偵測到印表機,勾選[檢查印表機設定]然後按一下[下一步]。				
	□ 檢查印表機設定(C)				
使用說明(I)		<上一步(B) 下	一步(N) >	取消	

## 14. 正在註冊印表機驅動程式,請稍候

Registering the driver, please wait a moment

安裝				
正在	註冊印表	機驅動程	式	

15. 安裝完成,按「完成」

Driver install completed, and then click "Finish"

安裝完成		×
	安裝已完成。	
	型號: TR4500 series	
	▼ 設定為預設印表機(U)	
說明(H)	完成(C)	

-完-

-End-