<u> TS3470 - 無線設定(流動裝置)</u>

TS3470 – Wi-Fi Setup (Mobile Device)

於流動裝置下載及安裝Canon PRINT Inkjet / SELPHY Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY on the mobile device

1. 在智慧型手機或平板電腦安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY on smartphone or table

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.ad.pixmaprint

iOS:

https://apps.apple.com/us/app/pixma-printing-solutions/id664425773

2. 按住印表機上的無線連接(Wireless connect)按鈕(A),然後在 🔲 (B) 閃爍時釋放按鈕

Press and hold the Wireless connect button (A) on the printer, and then release the button when \square (B) flashes



3. 確保(P)及水平橫條(C)閃爍

Make sure (1) and the horizontal bars (C) flash.



4. 從裝置上的 Wi-Fi 設定中選擇印表機的網路名稱(以「Canon_ij_」開頭的 SSID) Select the printer's network name (Canon_ij_) from the Wi-Fi settings on your device

	Wi-Fi			
設定	Wi-Fi			
Q. 搜尋	Canon_ij_00795_ Canon_iseries 沒有安全保護的網絡	∻ (i)		

- 5. 執行 Canon PRINT Inkjet / SELPHY Run the Canon PRINT Inkjet / SELPHY
- 如出現以下畫面,按"不允許"
 Tap "Don't Allow" if below message pop-up

「PRINT」 た 啟用 Bluetooth 以 設定	息使用藍牙 存取印表機網路 。
不允許	好

7. 按"同意"

Tap "Agree"

上午10:11 3月11日 週四

有關 Canon 產品相關服務的使用

A T提供與印表機相關的服務。作產品與服務的開發和銷售更好地滿足用戶的需求、分析並改善廣告效果以及向您 發佈更遑合的廣治。Canon 需要獲取現您的 Canon 產品相關的以下資訊。然後遠邊網際網路傳送至 Canon (知果在 甲僅使用 Canon 產 品。傳送室法定研究機略)。 URL表現 [1] 印表機 [1] 短陽、安裝日期和時間, 國家/性國設定等基本資訊 [1] 空裝的廣水, 理國、安裝日期和時間, 國家/性國設定等基本資訊 [1] 空裝的廣水, 理國、大學品」 [2] 空裝商等。水果就是本、諸言和關於這定資訊等基本發量 [3] [3] 型號名稱, 作業系統基本、諸言和關於說定資訊等基本發量 [3] [3] 建體的用塑製和或應用程式軟體的不同,可能不會傳送上述某些資訊。 * 化酶時用塑製和或應用程式軟體的不同,可能不會傳送上述某些資訊。 * 化酶時用塑製和或應用程式軟體的不同,可能不會傳送上述某些資訊。 * 化酶時用證書, 內感傳送推送通知, 如果您不希望收到 Canon 傳出的推送通知, 請在此應用程式的 bizer m關門推送通知功道。 * 中國境內的使用除外, 本軟體會使用 Cookie / 關於 '客層和興趣」(Google Analytice 約其一一面)的傳導。 # 我是 (2) Canon 百會/推進一道。 # Canon 百會/推進一道。 # O Mobile Analytics & Canon 會將上述部分資訊分享給執行 Google Analytice 的其一一面)的傳播發 成以 Caanplum, Inc. 約 Mobile Analytics & Canon 會將上越部分資訊是「一面) . 上還讀和前當會在您是住地以外的國家/地區還行處理 (包括居在取)洲經濟區), 而這類國家/地區對各人的bize, 我 們確保上述資訊可能會傳鑑台 Canon 的關係企業。 * 國際網路運提費用自名用一負摘。 如果您的 Canon 產品為其同使用,我用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意,請將該事實傳播給與之共 # 是給的使用者並預先獲得其面意。 如果您同意,請選擇 [回意] - 否則, 請選擇 [不同意] · Canon Inc. Canon PRINT Inkjet/SELPHY APP 圖際 與我們遵給: information-collect-ij@mail.canon

8. 按"使用 App 時允許"

Tap "Allow While Using App"

許「PRINT」取用你的 位置嗎?	
E位服務以存取印表機網路設定 比對話方塊顯示地圖,請確保	E。 [準
用啟。近貢訊不曾収集或用於1 其他目的。	119
使用App時允許	
允許一次	
エムキ	
	許「PRINT」取用你的 位置嗎? 定位服務以存取印表機網路設定 比對話方塊顯示地圖,請確保 開啟。此資訊不會收集或用於 其他目的。 使用 App 時允許 允許一次

9. 按"是"

Tap "Yes"

想要搜尋可用	的印表機嗎?
否	是

10. 選擇無線路由器及輸入密碼,再按"確定"

Choose wireless router and type in password, then tab "OK"

上午10:12 3月11日 週四					i i	€ 62%
	0 🛄 🕸 🚺	<u>)</u> « 🕞				
CSCC_2.4GHz			_			
APPLE	cscc_	2.4GHz				
waegrp18	請輸入所選無約	殷由器的密碼。				
CIPAD	顯示密碼					
Canon-CL	取消	確定				
Ap Liu Street						
Carrianna Guest						
waegrp8						
waeguest						
5 ♂ 🖪						
1 2 3 4	5 (6 7	8	9	0	\propto
¥ € £ @ # \$	& *	[] ()	(,) "		¢
#+= % ~ +	= /	;	>:	!	?	#+=
ABC				undo	ABC	, in the second

11. 請稍候

Please wait

上午10:12 3月11日 週四	중 ☺ 62% ■♪ 選擇無線路由器
從以下清單中選擇您的無線路由器。如果您的路由	·糯未列出,請點選 [直接連接]。
	0 🔲 4) 🚊 (K 📺
CSCC_2.4GHz	
APPLE	
waegrp18	
CIPAD	
Canon-CL	
Ap Liu Street	
LED	No.
Carrianna Guest	正在儲存 這可能需要 30 秒鐘以上。
waegrp8	
waeguest	
waegrp2	
waegroup2.4	
waegrp2	
WLAN1-C17019	
WLAN1-C17019 waeguest	
WLAN1-C17019 waeguest waegrp2	

12. 按"選擇影像" 或 "取消"

Tap "Select images" or "Cancel"

全部設定完畢!現在選擇您喜愛的相片並嘗試列 印吧!
選擇影像
取消

13. 按"關閉"完成無線設定

Tap "Close" to finish the Wi-Fi setup

上午10:13 3月11日 週四	? @ 62% ■
Canon PRINT	≡
Print/Scan your-school work	
相片列印	
瞭解關於最大限度地利用印表 機的更多內容。 開閉 確定 製作相片項目 智慧型手機影印	
掃描 影印 更多	
Canon E3400 series	

-完--End-