

迷你相片印表機 使用者手冊





目錄

安全資訊

印表機概述

印表機設定

A) 為印表機充電

B)開機

C) 進紙

安裝應用程式

配對裝置及印表機

使用者介面

主畫面/主選單 相機模式 相片庫 列印相片 編輯相片 使用平鋪列印 使用拼貼列印 分享相片 儲存相片

傳送到Mini Print

規格



安全資訊

請在使用前閱讀

使用印表機之前,請閱讀以下指示說明及安全注意事項。

有關法規及其他安全資訊,請參閱印表機包裝附上之「法規和保固」資訊表。

符號說明



此符號所標識之資訊若被忽略, 則可能因不正確使用設備 而造成意外傷害。此處資訊均須遵守, 以確保操作安全。



此符號所標識為重要指示說明和內 容,必須遵循。



注意

警告

本產品不可在陽光直射下使用,也不可放置於陽光直射之處。避免在溫度變化劇烈、潮濕、多灰塵和污垢的環境使用或放置本產品。

如在極端天氣下操作,印表機可能無法正常列印。將印表機溫度調整到15°至 32°C的理想操作溫度後,再嘗試列印。

印表機充電的理想環境溫度為15°至32°C。



環境乾燥時,印表機可能帶靜電。

觸碰使用印表機之前請先行預防。

請把印表機遠離液體或盛裝液體之容器。

通風口附近不可有物體擋塞。

任何情況都不可拆卸印表機。如果產品無法正常操作,請聯絡您購買本產品的 經銷商或Canon客服熱線電話,台灣電話:0809-022-888,

香港電話:(852) 3191 2333。

請勿隨意丟棄本產品,否則可能造成人身傷害或損害。 丟棄產品時務必遵守當地法規。

請勿在醫療電氣設備附近處理或使用本產品。本產品帶有弱磁性。不要靠近植 入式電子裝置,例如心臟起搏器。如果印表機靠近該裝置,請盡快就醫。

拆卸電池可能會導致洩漏、爆炸、損壞或人身傷害。

如果電池或產品膨脹,請勿使用印表機。

切勿將電池暴露在高溫下、直接加熱或焚燒。

印表機概述

隨機配件



迷你相片印表機



快速入門指南



USB電纜



法規及保固 資訊表



CANON ZINK™ 相紙(10張)

產品特色



4

電源和充電- LED指示燈



電源燈

- 白色 印表機已啟動
- ☆ 白色閃爍 列印中 / 處理中 / 冷卻中 /
- 紅色閃爍 無紙 / 頂蓋已打開 / 卡紙 / 低電量 / 儲存已滿 / 其他錯誤
- 紅色 韌體更新中





- 紅色 充電中
- 綠色 充電完畢
- ◆ 紅燈和綠燈交替閃爍↓ 充電錯誤



保養Canon迷你印表機

使用柔軟乾布清潔產品。請勿用濕布或油漆稀釋劑等揮發性液體清潔。

保持頂蓋關閉,以免灰塵和其他顆粒進入印表機內部。

印表機最好能在於15°至32°和40-55%相對濕度的環境中使用和存放。

保持最新的印表機韌體。要檢查韌體是否需要升級,請打開Canon Mini Print應用程式,進入主選單>印表機設定>然後點按「升級檢查」。

-- 檢查前確保您的行動裝置已連上網路。如果您需要升級或更新韌體,則必 須將印表機充電到至少50%,或連接到電源。

確保您使用的是最新版本的Canon Mini Print應用程式。如果您的應用程式 不能自動更新,請轉至您的應用程式商店檢查是否需要更新。

印表機設定

A) 為印表機充電



印表機使用內建電池。在使用印表機之前, 使用所附的USB電纜為電池充滿電。

將所附的USB電纜較小的一端插入印表機,另一端插入可充電的 USB變壓器。.

充電LED指示燈將變為紅色以示正在充電。

充滿電後,LED充電指示燈將變為綠色。

- 操作時間可能因電池與操作狀態和環境而異。



在充電時請小心處理USB電纜

電纜上切勿放置重物。

USB電纜切勿靠近熱源。

切勿刮擦、損壞、扭曲或拉扯電纜。

切勿用濕手插拔電纜。

避免溫度過高或過低,以及潮濕的環境。

充電後請拔掉USB電纜的電源。

請使用產品附上的USB電纜來充電。

B) 電源啟動



按住電源按鈕(山) 直到LED指示燈亮起。 - 印表機正在啟動時,LED指示燈會閃爍。

當LED指示燈變成穩定的白光,表示印表機已 準備好列印。

C) 進紙





按照箭頭方向向前滑動頂蓋。 打開一包相紙(內有10張相紙+藍色SMART SHEET™)。



將全部10張相紙和一張SMART SHEET™放入相紙紙匣。

- 將相紙堆疊在藍色SMART SHEET™上,確保藍色條碼和相紙標誌 全部朝下。

將印表機頂蓋關上。頂蓋關緊時會發出嘀的聲響。 - 藍色SMART SHEET™將在列印第一張相片前自動傳送過印表機。

使用紙張時

注意

最多只可裝入10張ZINK™相紙和1張SMART SHEET™。過量裝入相紙可能導致卡紙或列印錯誤。

為獲得最佳列印效果,請使用Canon 迷你相片印表機專用ZINK™相紙。

- 您可以透過點按主選單中的「購買相紙」在Canon Mini Print應用程式內購 買額外的相紙。

卡紙時只需將印表機關閉後再啟動,即可自動清除。不要拉出相紙。

印表機正在列印時,請勿拉扯相紙。

小心處理相紙,以避免損壞或彎曲。

裝入時請保持相紙清潔。如果相紙髒污或損壞,可能會導致卡紙或列印錯誤。 在準備好將相紙裝入印表機之前,請勿打開新相紙的包裝袋。

請勿將相紙暴露在陽光直射或潮濕的環境中。

相紙包裝袋上有標示理想的存放條件,請勿存放在溫度或濕度不符理想之處。 它可能會降低相片的品質。

關於SMART SHEET™

每袋相紙包含10張相紙和1張藍色SMART SHEET™。

將同一袋的SMART SHEET™和相紙放入印表機,以獲得最佳的列印品質。 每張SMART SHEET™都與同一袋的相紙專門調整搭配使用。

SMART SHEET™將在列印第一張之前自動傳送過印表機進行清潔,並優化同一袋中10張相紙的列印品質。

保留SMART SHEET™,只有將同一袋所有10張相紙都列印後方可丟棄。 列印品質不符合預期且仍然使用同一袋的相紙列印,則可以重新使用SMART SHEET™。重新使用SMART SHEET™時,只需將其條碼朝下,放置到剩餘 相紙底部即可。

混用不同小袋的相紙和SMART SHEET™可能導致列印品質下降。

安裝應用程式

選項

在應用程式商店搜索「Canon Mini Print」

Android[™] 手機- 搜索Google Play[™]





iOS® 手機- 搜索App Store®







選項 使用QR圖碼- 掃描「快速入門指南」中的QR圖碼

Android



No SIM ? 5:31 PM @ \$ 3% < Back **Canon Mini Print** Canon U.S.A. Inc. Canon) **** 2.4 Have fun wi The official app for your camera ef Canon Mini Photo Printer

選項

在您的裝置瀏覽器中連到https://app.canonminiprint.com/

選項 使用Android的NFC





iOS



配對行動裝置和Canon迷你印表機

Android配對

按住電源按鈕開啟印表機,直到LED指示燈亮起。

打開行動裝置「設定」,從中開啟藍牙功能並將裝置與印表機配對。



選項A - 將印表機新增到應用程式。點按右上角的圖示並選擇您的 印表機。連接時,圖示將改為指示電池電量。

11



選項B - 將印表機新增到應用程式。到主選單中的「印表機設定」, 點按「新增印表機」並選擇您的印表機。 您的印表機將出現在「印表機」列表中,並且該圖示將於連接時更改 為指示電池電量。

____ 或 ____

RI 🛪 🔕 62% 🖬 17:41	। भ	3 61% ■ 17:42	🔃 🌂 🔊 61% 🖬 17:43
Canon Mini Print	Canon Mini Print 📃	•	< Printers.
1m	Notifications		4dd Printer
	Printer Settings		2 m
	Print Queue		
	App Settings	→	
and have	User Guide		
f O	Buy Paper		
^ ₩	About		
	61% 💼 17:43	â	R) 💐 🖎 61% 🖬 17:44
< Printers		< Pri	nters.
		Constant Constant	ter Drieter
Add Printer		Canon M	ini Printer
	-	Add Prin	ter
Add Printer			
- The - c	ANCEL		





iOS配對

按住電源按鈕開啟印表機,直到LED指示燈亮起。

打開行動裝置「設定」,從中開啟藍牙功能並將裝置與印表機配對。





Allow (

m

Ignore



選項A - 將印表機新增到應用程式。點按右上角的圖示並選擇您的印表機。 連接時,圖示將改為指示電池電量。





選項B - 將印表機新增到應用程式。到主選單中的「印表機設定」, 點按「新增印表機」並選擇您的印表機。 您的印表機將出現在「印表機」列表中,並且該圖示將於連接時更改

為指示電池電量。

G Search 🗢 5:35 PM @ ᠠ ≵ 68% ■	No SIM 중 4:49 PM @ ↑ \$ 18% 💽	No SIM 🗢 4:53 PM ® ◀ \$ 17% 💽
😑 Canon Mini Print 🎇	Canon Mini Print 📃 🐑	< Printers
Jm	Notifications (46)	Canon Mini Printer
	Printer Settings	
	Print Queue	Add Printer
	Settings	
	User Guide	









Android 配對(使用NFC)

確保您的行動裝置已啟用NFC和藍牙。 打開Canon Mini Print應用程式。 將行動裝置放在印表機的頂部。

印表機將自動與行動裝置配對。







檢查行動裝置上的藍牙狀況,然後重試。





使用者介面

主畫面



主選單



應用程式體驗、功能和所供應的線上相簿,可能會因不同的裝置和所在地區而異。

1) 需要網路連接。必須為有效的社群媒體或雲端帳戶才能使用。

相機模式

在主畫面上,點按[〇)]拍攝相片。(可選,請點按底部的圖加入效果。)

您可以列印、編輯、分享或儲存所拍的相片。

要列印,請點按[-]。



ホノ 3\ -) ユヒ	家	傢	嵉臸	
----------------	---	---	----	--

逶框

· 變臉換臉* AR Live濾鏡*

17



相片庫

在相片庫中,您可以透過圖庫視圖、按照不同資料夾或日曆來瀏覽相片。

在主畫面上,點按[]查看相片庫。 您可以列印、編輯、分享或儲存所選的相片。 要列印,請點按[]。]。









所有相片 - 圖庫

資料夾檢視

日曆檢視

列印相片



準備好後,點按[確保印表機已啟動並配對或連接妥當。

進度畫面將會顯示,表明您的圖像正 在傳送到印表機,進行列印。

列印佇列的注意事項: 如果傳送列印時, 您的印表機沒有啟動和連接,圖像會儲存 在列印佇列。如要抽出停止列印,只需開 啟印表機並重新連接,將詢問您是否希望 列印佇列中的圖像。 要查看或刪除佇列中的圖像,請轉至

主選單 > 列印佇列。





傳送到印表機

列印中



所列印的圖像可能與原始圖像不同,因為行動裝置顯示顏色的

「畫面技術」與在紙張上列印顏色(熱轉印印刷)的「列印技術」不同。

列印中或卡紙時切勿用力拉出紙張。

列印時請勿打開頂蓋,以免影響列印品質。

如果印表機振動或晃動,相片列印品質也可能受影響。



編輯相片

您可以使用濾鏡、貼紙、文字等編輯功能來自訂相片風格。

點按畫面底部欄上的圖示。

隨意自訂相片風格!

退出畫面之前記得將所作的更改儲存、分享或列印出來。









使用平鋪列印

使用「平鋪列印」功能,將一張相片分開幾個部分用多張相紙列印, 接著將列印出的各張平鋪頁面拼湊成一張大的相片。

〕 列印平鋪頁面,然後將頁面拼湊成一張較大的列印相



)

點按[



21

SMART SHEET、ZINK Technology和ZINK商標歸ZINK Holdings LLC所有。已得許可使用。Apple、Apple徽標、iPad 、iPad Air、iPad Pro和iPhone均為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。App Store為Apple Inc.的服務商標。iOS為 Cisco在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標,並經授權使用。Android、Google Play和Google Play商標為Google LLC的商標。Bluetooth是Bluetooth SIG的註冊商標。Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的註冊商標。所有其他第三方產品名稱、品 牌名稱和商標均為其各自所有者的商標。

使用拼貼列印功能

多達4張相片可透過拼貼功能,在一張2x3紙上一起列印。

在相片庫或線上相簿中打開相片。

根據模板所需的相片數量選定相片,然後點按「選擇」。

隨意調整拼貼畫中的圖像,然後點按[🖵 _____]或分享/儲存。









分享相片

您可以輕鬆分享或儲存圖像和編輯圖像。

準備好後,點按[算]開啟裝置上的選項與所列應用程式分享,或存檔到裝置的相片儲存中。



Android



Select app to share image

iOS









儲存相片

您可以輕鬆地將圖像儲存到應用程式內的Canon資料夾中。

準備好後,點按[↓]儲存圖像。

要查看所儲存的圖像,先點按[🛋]], 再點按「資料夾」, 然後點按「本機- Canon」。







要刪除應用程式的Canon資料夾內的相片, 請點按]查看相片庫。 點按「資料夾」,然後「本機- Canon」。 點按「資源回收桶」,然後選擇要永久刪除 的相片。

24





傳送到MINI PRINT應用程式

將裝置相片庫或相機膠卷中的相片傳送到Canon Mini Print應用程式。

Android

在裝置圖庫中找一張相片,然後點按分享按鈕。

點按Mini Print圖示,將相片傳送到應用程式,以便編輯和列印。print.







在裝置圖庫中找一張相片,然後點按分享按鈕。

- 選項A 點按「在Mini Print打開」,相片即傳送到應用程式編輯畫面, 可在其中進行編輯和列印。
- 選項B 點按「列印到Canon」將相片直接傳送到列印佇列。





ull≎	9:41 AM	100% 💶
<	Print Queue	
1	m	200
C	EN SAL	

on AirDrop from Control Center on iOS or from Finder on the Mac, you'll see their names here. Just tap to share.











規格

 電源	
 充電時間	大約90分鐘(充飽電)
	118.3mm(長)×82.4mm(寬)×18.7mm(高)
	160 克
 連接	藍牙4.0
相容的作業系統	iOS 9.0或更高版本以及Android 4.4或更高版本
列印技術	ZINK TM
列印解析度	314 x 400 dpi (每英寸點數)
滿版列印	是
相容紙張	Canon ZINK™相紙: ZP-2030-20(20張)
	2 " x 3 " / 貼紙背面相紙 / 無塗抹 / 防水、抗撕裂
相紙容量	最多10張ZINK™相紙+1張SMART SHEET™
記憶體	512Mb
環境 參數	理想的印表機操作、充電和存放溫度15°至32°C) 理想的印表機操作、充電和存放濕度:40-55%相對濕度 操作溫度:5°至40°C) 操作濕度:<70% 相對濕度
自動關機	無/3分鐘/5分鐘/10分鐘(應用程式內可選)
電源變壓器	輸出電流:1A(最小) 電壓:5V

* 如有變更,恕不另行通知

User Guide Version 1.1 - Traditional Chinese - ASA

