

inspic (s)

0

Conon

即拍即印相印機 使用手冊

2

Canon





內容

安全注意事項	P3
產品概觀	P4
配件	
產品特點	
設定	P5-8
充電	
載入相紙	
外部記憶體	
操作方式	P9-15
開機/關機	
拍照	
觀景窗	
自拍鏡	
閃光燈與補光燈	
長寬比	
列印與重印	
遠端拍攝	
相機音效	
LED 指示燈	
故障排除	
規格	P16
安裝應用程式	P17-18
將行動裝置與相印機配對	P19-23
Android 裝置配對	
iOS 裝置配對	
]觸碰連線 (NFC) 與 Android 裝置配對	
使用者介面	P24-33
主畫面	
主選單	
智慧型手機相機	
相簿	

列印相片

使用

編輯相片 使用並排列印

使用拼貼列印 分享相片 儲存相片 傳送至 Mini Print 應用程式

安全注意事項

使用前請先閱讀本手冊

使用裝置前請先閱讀操作指示與安全注意事項。

如需法規與更多安全資訊,請閱讀包裝內容中隨附的的「法規與保固資訊卡」。

法規型號(RMN):PP2001 為用於法規識別,您的產品具有一個法規型號。





- 請將本設備存放在兒童和嬰兒無法觸及之處。不當使用本產品可能會造成窒息或 意外。
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常,請立刻停止操作產品。
- 請勿透過觀景窗直視太陽或強光。否則可能會失明或導致視力問題。
- 請勿在眼睛附近使用閃光燈。否則可能會損害眼睛。
- 相機帶纏在兒童的脖子上可能會導致窒息。如果產品正在使用充電線,則纜線意 外纏在兒童的脖子上可能會導致窒息。
- 在禁止使用相機的地方,請關閉相機。相機發出的電磁波可能會干擾電子儀器及 其他裝置的操作。在限制使用電子裝置的地方(如飛機及醫院內)使用相機時請 特別小心。



- 本裝置於極端環境下可能無法列印。待印表機的溫度調整至建議的操作溫度
 15°-32°C後再嘗試列印。
- 充電時,建議於 15°-32℃ (59°-90℃) 的溫度下充電。
- 使用柔軟的乾布擦拭本產品。請勿以濕布或油漆稀釋劑等揮發性液體清潔本產品。
- 請將頂蓋蓋妥,以防止灰塵或其他粒子進入本產品。
- 若本產品無法正常使用,請聯繫您購買本產品的經銷商,
 - 或聯繫 (886) 0809 022 888 (台灣) 或 (852) 3191 2333 (香港) Canon客服中心。
- 請勿將電池置於高溫環境、直接暴露於熱源,或焚燒處理。
- 電磁干擾或靜電放電可能會導致本產品停止運作,或拍攝的資料損壞或影像
 失真。此狀況發生時,請以尾部尖銳的物體按下裝置底部的 [RESET] (重設) 鍵
 進行初始化。

產品概觀

配件



5 腕帶孔

- 6 閃光燈
- 7 LED 狀態指示燈
- 8 模式滑動紐(關/自動/補光燈)

9 電源鍵

10 快門鍵



- 16 Micro USB 連接埠
- ௴ LED 充電指示燈
- 18 MicroSD 記憶卡插槽(最高擴充 容量 256GB)



* 請使用細針或類似物品按下裝置底部的 重置按鈕

設定

充電中



本產品有內建電池。使用前請先使用包裝內附的 USB 纜線將電池充滿電。

- 1 將提供的 USB 纜線中較小一端插入裝置,另一端插入可充電的 USB 插頭。
- 2 LED 充電指示燈會亮紅燈表示正在充電。
- 3 電池充滿後,LED 充電指示燈會亮綠燈。
 充電時間會依電池電量、操作狀態、周遭環境而有所改變。

❶ 注意

關於 USB 纜線

充電時請小心使用 USB 纜線

- 請勿於線上放置重物。
- 請勿將 USB 纜線靠近熱源。
- 不要刮傷、損壞、扭曲或用力拉扯纜線。
- 手上水分未乾時不要插拔纜線。
- 避免纜線溫度過高/過低或潮濕。
- 充電後請拔下 USB 纜線。
- 請使用提供的 USB 纜線充電。

載入相紙



依箭頭所示方向往前滑動頂蓋將其取下。



2 打開一包相紙(10 張相紙 + 藍色 SMART SHEET™)

●將10張相紙與1張SMART SHEET™放進相紙槽。
 ●將相紙疊在藍色Smart Sheet™上,確保藍色條碼和紙張商標朝下。



④ 將頂蓋重新蓋上。正確關閉後應會聽到頂蓋嵌入的聲音。- 第一次列印前,SMART SHEET™ 將自動透過裝置送出。

外部記憶體



▲ 需要外部 MicroSD 記憶卡(最高擴充容量 256GB)儲存拍攝的相片。只支援
▲ FAT16、FAT32 與 exFAT 格式的記憶卡

準備一張記憶卡

請使用下列記憶卡(需另購)

- MicroSD 記憶卡*1
- MicroSDHC 記憶卡 *1 *2
- MicroSDXC 記憶卡 *1 *2
- *1 符合 SD 標準的卡。並非所有記憶卡都能與相機相容使用。
- *2 並且支援 UHS-I 記憶卡。

安裝和取出 MicroSD 記憶卡

- 在裝置底部的插槽中插入 MicroSD 記憶卡,您會感到輕微的「喀噠」一下, 表示記憶卡正確安裝。
- 按壓記憶卡頂部釋放記憶卡,輕輕將記憶卡從裝置中取出。
- 若無法正常讀取/寫入 MicroSD 記憶卡,則會播放一次失敗的聲音。請取出 MicroSD 記憶卡並重新啟動裝置。
- 使用 USB 纜線與電腦連接。當外部磁碟機影像出現在電腦上時,雙點按該圖示 以檢視和儲存相片。



保存裝置

- 建議在 15°-32°C 和相對濕度 40-55% 的環境中使用及存放本裝置。
- 請將韌體更新至最新版本。要檢查韌體是否需要升級,請開啟 Canon Mini Print 應用程式,前往「主選單」>「印表機設定」> 然後點選「升級檢查」。
- 在檢查之前,請確定您的行動裝置已經與網路連線。如果需要升級韌體,您的 印表機必須有至少 50% 的電量。
- 請確保您使用的是最新版本的 Canon Mini Print 應用程式。如果您的應用程式 沒有自動更新,請到應用程式商店查看是否需要更新。

7

● 注意

使用相紙時

- 一次只載入 10 張 ZINK™ 相紙與 1 張 SMART SHEET™。載入過多相紙可 能會卡紙或發生列印錯誤。
- 要得到最佳列印效果,請使用 Canon 即拍即印相印機的 Zink™ 相紙。
 - 您可以在 Canon Mini Print 應用程式中點選主選單的「購買相紙」以購買 更多相紙。
- 如果發生卡紙,只要將印表機關機再重新啟動就可以解決卡紙問題。請勿直 接將相紙抽出。
- 裝置在列印時,請勿拉動或拖動相紙。
- 小心處理相紙,避免損壞或彎曲。
- 載入相紙時請保持相紙清潔。如果相紙有汙損,可能會導致卡紙或列印 錯誤。
- 準備好載入裝置之前,不要打開新的相紙包。
- 請勿將相紙暴露於陽光直射或潮濕的環境中。
- 不要將相紙放在溫度或濕度超出包裝所示建議條件的地方。否則可能會降低 列印相片的品質。

關於 SMART SHEET™

- 每一包相紙中皆有 10 張相紙與 1 張藍色 SMART SHEET™。
- 將同一包裝內的 SMART SHEET™ 與相紙載入紙匣,以獲得最佳列印品質。
 每張 Smart Sheet™ 都針對所含的相紙進行專門調整。
- SMART SHEET™ 將在第一次列印前自動從裝置送出,以清潔印表機並最佳 化該袋特殊相紙(10 張)的列印品質。
- 請保留該張 Smart Sheet™,並且僅限在將該袋的 10 張相紙全部列印完畢後 才丟棄。如果列印品質不符預期,而紙張仍然來自同一個包裝,則可以重新 使用 Smart Sheet™。只需將 Smart Sheet™ 的條碼面朝下放置到剩餘相紙 下方即可。
- 使用不同包裝中的 Smart Sheet™ 可能會使列印品質下降。

8

操作方式

開機/關機



- 2 LED 指示燈穩定亮起白燈時,可以開始 使用裝置。
- ④ 長按電源鍵 山 關閉裝置。



自動關機

- 裝置預設為閒置超過3分鐘會自動關機。使用者可以按電源鍵重新啟動裝置。
- 使用者可以在應用程式中變更時間(3/5/10分鐘)。



觀景窗

用觀景窗中的對焦框構成影像。





2 x 3



2 X 3對焦框適用距離 相機約1米或 更遠處拍攝。





2X2對焦框適用距離 相機約1米 或更遠處拍攝。

2 x 3



內圈對焦框適用距離 相機約 30 公分處拍攝。

自拍鏡

用自拍鏡中的對焦框構成影像。



閃光燈

閃光燈

當裝置啟動並選擇自動閃光時 🖌, 相機將根據光線條件自動觸發閃光燈。



補光燈





如果您要自拍, 環繞鏡頭的 8 顆 LED 補光 燈會在您的臉上提供均勻照明。它會减少面 部陰影,整張相片亮度一致,讓您可以拍攝 美麗的全臉相片。

* 補光燈有效範圍: 30 - 60 公分

長寬比



使用者有兩種長寬比可以選擇,分別為 2x3 與 2x2, 使用長寬比鍵 🔄, 可以在拍照前隨 時更改長寬比。



當長寬比為 2x2 時,相紙空白面積將有所不同。這取決於手持裝置的方式。



列印與重印

列印相片

- 拍照後會立即列印相片。
- 本裝置一次最多可容許3個影像進行列印。
- 您也可以從行動裝置選擇想要列印的相片。 •

重印相片





在您拍攝了一張相片並列印出 來後,如果您想複製同一張相 片或在聚會上分發幾張相同的 相片,只需按 🖾 鍵即可再次 列印最後一張列印的相片。

遠端拍攝



使用者可以透過應用程式遠端控制裝置拍照或其 他動作。在應用程式上按下 ²⁰¹進入「遠端控制」 畫面。

計時器

• 自拍鏡周圍的計時 LED 燈將提醒您計時器以啟用。



長寬比

按下 🔄 以在兩種長寬比間選擇(2x3 與 2x2)。

12:06 🕇		🕈 🗈	12:06 -		<
<	Remote		<	Remote	
\$ AUTO	OFF	2x3	\$ AUTO	ڻ0FF	

12:06 1		🗢 💽
<	Remote	
\$ AUTO	OFF	2x2



相機音效

當相機與行動裝置連接時,使用者可以自訂「開機」、「關機」、「快門」的聲音 效果。使用者可以透過應用程式為每個相機音效錄製3個聲音檔(最長4秒)

點選主選單,進入「設定」>「印表機」,選擇您的裝置並點選「相機聲音」。

12:06 1 🕈 🔲	12:06 1 🕈 🔳	12:06 1 🕈 🗈	12:06 7 🕈 🗈
Canon Mini Print 📭	Canon Mini Print 📃 🍋	< Settings	< Printers
7.)	Notifications	Instant Print	G
	Print Queue	Receive Push Notifications	Cancer (D) (b) (Max Printer
	Settings	Online Albums	Canon (02:87) Instant Camera
6		Facebook Login	Auto Power OFF 3 mins. 🗸
	User Guide	Instagram Login	Camera Voice
	Buy Paper	Google Photo Login	Product Info
	About	Dropbox Login	G
		Wi-Fi Only	Add Printer
		Printers	
		Language	
F (i) 🚸 🗱 👩		English	

要開始錄製,請點選要錄製的聲音檔案圖示,如 Audio 1,再按下 ●。按下 ▶進行 音訊播放,然後按 ✓ 儲存音效並應用於相機上。



12:06 7		🗢 💽
Power ON		
	•	
		(Audia 3)





LED 指示燈

狀態	操作方式	LED 指示燈
開啟電源	長按電源鍵	■ > - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
待機	裝置電源開啟後	白色
關閉電源	長按電源鍵	國閉
SMART SHEET™ 錯誤	裝置偵測到不符的 Smart Sheet™ 或其他Smart Sheet™ 錯誤時	
SMART SHEET™ 處理中	裝置印出 Smart Sheet™ 時	
無相紙	裝置沒有相紙時將無法拍照	
卡紙/頂蓋開啟	卡紙或頂蓋打開時	
準備好列印	準備列印中	- <u> /</u> - 白色
相片列印中	裝置印出相片時	黃色 > 洋紅色 > 青色 > 白色 (循環亮燈)
大量儲存模式	裝置已連接到電腦	洋紅色
MicroSD 記憶卡錯誤	無法將資料寫入 MicroSD 記憶卡 注意:列印時若 MicroSD 記憶卡 出現錯誤,則 LED 指示燈會發出 紫紅色光。	· · · · · · · · · · · · ·
溫度太高	當裝置過熱時	紅色
溫度太低	當裝置過冷時	青色
列印頭冷卻中	列印前請檢查列印頭的溫度並 讓其冷卻。	

電量不足	當電池電量只剩 20%	白色> 紅色 (循環亮燈)
電量將用盡	當電池電量不足	紅色 > 白色 (循環亮燈)
韌體升級中	當裝置正在更新韌體時	
長寬比2x3	選擇 2x3 長寬比時, 8 顆 LED 指示燈會閃爍一次。	
長寬比2x2	選擇 2x2 長寬比時, 4 顆 LED 指示燈會閃爍一次。	

故障排除

狀態	LED 指示燈	動作
MicroSD 記憶卡 錯誤		 ·檢查 MicroSD 記憶卡是否正確插入 ·檢查 MicroSD 記憶卡空間是否已滿 ·檢查 MicroSD 記憶卡是否損毀 ·檢查 MicroSD 記憶卡是否相容
補充相紙失敗		• 打開頂蓋,檢查是否有放入 Canon ZINK™ 相紙
卡紙	- <mark>- 一</mark> - 紅色	• 關閉再打開裝置,相紙將自動送出
無相紙		•將 Canon ZINK™ 相紙重新載入裝置
頂蓋未正確關閉		•正確闔上頂蓋
過熱	紅色	•裝置溫度回歸正常值後將恢復工作
連線	N/A	 •確認智慧型手機藍牙連線設定正確 •確認應用程式上的裝置選擇正確 •確認智慧型手機作業系統與裝置相容並且是最新版本
遠端控制失敗	N/A	• 確認裝置已與智慧型手機應用程式連線 • 確認應用程式與韌體皆是最新版本
自訂音效失敗	N/A	 •確認裝置已與智慧型手機應用程式連線 •確認應用程式與韌體皆是最新版本
裝置無法運作	N/A	•確認電池電量充足 若電量不足請再次充電
拍照	N/A	•確認韌體是最新版本 •確認列印隊列緩衝區可用 •確認裝置中有 Canon ZINK™ 相紙

規格

列印技術	ZINK™
列印解析度	314 x 600 dpi(每英吋點數)
列印速度	約 50 秒(在室溫 25°C下自啟動計算至停止)
長寬比	2" x 2" or 2" x 3"
相容相紙	Canon ZINK™ 相片紙:ZP-2030-20(20 張) ZP-2030-50(50 張)/ 2'' x 3''/貼紙式相紙
紙匣容量	最高可放 10 張 ZINK™ 相紙 + 1 張 SMART SHEET™
相片解析度	8MP
焦距	25.4 mm
光圈	f 2.2
對焦範圍	1ft - ∞
ISO 感光度	自動 (ISO 100 - 1600)
閃光燈	有(自動)
閃光燈範圍	50 公分 - 1 公尺
記憶卡	MicroSD 記憶卡,最高擴充容量 256GB
電源	700mAh,7.4V 內建充電式鋰聚合物電池
充電速度	約 120 分鐘(完全充滿)
變壓器輸出	1A(最小)電壓:5V
環境參數	- 建議列印、操作、充電、 存放溫度:15° - 32° C - 建議列印、操作、充電、存放濕度:40 - 55% 相對濕度 - 操作溫度:5° - 40° C - 操作濕度:相對濕度 < 70%
自動關機	3 分鐘/5 分鐘/10分鐘(可於應用程式中設定)
尺寸	121mm (寛) x 80.3mm (高) x 21.5mm (深)
淨重	188 公克/6.6 盎司

 $M_{indows} = 7/9/9 + 1/10$

電腦相容作業系統	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
通訊	藍牙 4.0
相容作業系統	IOS 9.0 或以上、Android 4.4 或以上
行動應用程式	Canon Mini Print
充電與資料傳輸連線	充電與資料傳輸連線

如有變更,恕不另行通知

安裝應用程式

選項① 在應用程式商店中尋找「Canon Mini Print」

Android™ 系統請從 Google Play™ 商店下載



iOS® 系統請從 App Store® 下載



選項 ② 使用二維碼 - 掃描「快速入門指南」上的二維碼



選項③

在裝置的瀏覽器上前往 https://app.canonminiprint.com/

選項④ Android 系統僅限使用 NFC 功能

將行動裝置與即拍即印相印機配對

Android 裝置配對

長按電源鍵開啟印表機,直到 LED 狀態指示燈亮起。

2) 開啟行動裝置中的「設定」啟用藍牙功能並與印表機配對。

🖬 💀 🔹 🖘 📶 75% 🛢 4:59 PM	🖬 🕅 🕺 🛸 🗇 11 75% 🖹 4:59 PM
< CONNECTIONS Q	< Bluetooth STOP
Wi-Fi CEBM-Eqmt	ON 💉 🔍
Bluetooth	Scanning for Bluetooth devices PAIRED DEVICES
Phone visibility Allow other devices to find your phone and transfer files.	Canon (1975) Instant Camera
Data usage	() (Phone) Galaxy 59+ 🕸
Airplane mode Furn off calling, messaging, and Mobile data.	AVAILABLE DEVICES
IFC and payment	(T) 45 £ 4 08 3F 31 C8
Nobile Hotspot and Tethering	T9 80 8F £6 06 22
Location Igh accuracy	(T) 44 23 A4 1C 28 91
More connection settings	(T) \$\$\$71.00 Ht \$710
LOOKING FOR SOMETHING ELSE?	• +

③ 選項 A – 在應用程式中加入印表機。點選右上方的圖示 連線後,圖示將切換為顯示電池電量。

③ 選項 B – 在應用程式中加入印表機。從主選單中點選「設定」,選擇「印表機」 ,然後點選「新增印表機」並選擇您的印表機。

您的印表機將出現在「印表機」清單中,連線後,圖示將切換為顯示電池電量。

n r	\$ 🔌 🗟 .ii 75% 🛢 5:	00 PM
Pm	Canon Mini Print	
	fi ©	

-D

E R	🗚 📽 🛸 💷 75% 🛢 5:01 PM
Canon Mini Print	= G
Notifications	
Print Queue	
Settings	
User Guide	
Buy Paper	
About	
	₩
•	J 4

<	Settings	
Instant Print		
Receive Push Noti	ifications	•
Hardware		
Bluetooth		•
Online Albums		
Facebook		Log
Instagram		Log
Google Photo		Log
Dropbox		Log
Wi-Fi Only		
Connect Online Album	with Wi-Fi Only	
Printers		Rec
Language		2
English		~

->

L ا	\leftarrow	

2	<	

l	ć	

iOS 裝置配對

➔

長按電源鍵開啟印表機,直到 LED 狀態指示燈亮起。

2 開啟行動裝置中的「設定」啟用藍牙功能並與印表機配對。

4:3	17	🗢 🔳
	Settings	
≻	Airplane Mode	\bigcirc
?	Wi-Fi	Off >
*	Bluetooth	m
((†))	Cellular	Off
ම	Personal Hotspot	Off >
	Notifications	>
((()	Sounds & Haptics	>
C	Do Not Disturb	>
X	Screen Time	>
\bigcirc	General	>
	Control Center	>
AA	Display & Brightness	>
*	Wallpaper	>

③ 選項 A – 在應用程式中加入印表機。點選右上方的圖示。 連線後,圖示將切換為顯示電池電量。

— 或 —

③ 選項 B – 在應用程式中加入印表機。從主選單中點選「設定」,選擇 「印表機」,然後點選「新增印表機」並選擇您的印表機。 您的印表機將出現在「印表機」清單中,連線後,圖示將切換為顯示電池電量。

12:06 -		12:06 -	🗢 🗖		12:06 -	🗢 🔲
Canon Mini Print 🕥		Canon Mini Print			<	Printers
7.)		Notifications			ď	Canon Mini Printer (
		Print Queue Settings			¢	Add Printer
	->	User Guide	_	-		
		About				

使用觸碰連線 (NFC) 與 Android 裝置配對

(1) 請確認行動裝置的 NFC 和藍牙功能皆已開啟。

2) 開啟 Canon Mini Print 應用程式。

(3) 將您的行動裝置放置在印表機上。

(4) 請依照螢幕上的指示完成首次配對與連線。印表機將自動與行動裝置配對。

印表機狀態圖示(於應用程式中顯示)

加入新的印表機

關於配對

- 一台印表機只能和一個 iOS 或 Android 裝置配對。
- 一個 iOS 或 Android 裝置可以和多台印表機配對。
- 要和其他印表機配對,請點選主選單中的「印表機設定」,然後點選「新增 印表機」。
- 搜尋並和名為「Canon(xx:xx)拍立得」的印表機配對。

- 符合印表機內標籤上 MAC 編號 (xx:xx) 的最後 4 位數字。
- 根據環境不同,搜尋藍牙裝置或資料傳輸可能會失敗。請檢查行動裝置上的 藍牙設定後重試。

使用者介面

主畫面

主選單

12:06 🕇

--

		Print	
	↓		
	12:06 1		🗢 🗖
	Canon Mini Print	\equiv	
檢視應用程式內訊息	Notifications		
檢視或刪除列印隊列中的影像			5
存取配對的印表機資訊和設定	– Print Queue		
	– Settings		_
檢視線上使用手冊與常見問答	- Usor Guido		
從線上商店購買相紙			

相機模式

影像調整 對焦框 臉部變形* AR 即時濾鏡*

* 須啟動影像中的臉部偵測功能

相簿

在相簿中,您可以依資料夾或日期分類瀏覽相片。

(1) 在主畫面點選 🖬 以檢視相簿。

② 選擇相片後,您可以列印、編輯、分享、儲存該相片。

(3) 要列印請點選 🖵 。

12:06 -	1					. ∻ ■
<			Local			
All			Folder	Ţ	T	īme
4		Μ	AR - 201	19		. ►
S	Μ	Т	W	Т	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
						0
	-				-	

全部相片 - 相簿

依資料夾檢視

依日期檢視

列印相片

就緒時,點選 列印相片。
 確認印表機已開啟並已配對或連線。

在列印隊列頁面中,您可以

 點選 圖 刪除列印隊列中的影圖像
 以點選並滑動的方式變更列印順序
 點選並停止列印該張相片,將顯示暫停符號

列印隊列注意事項:如果傳送列印時印表機沒有啟動並連線,則影像將儲存在列印

隊列中。	要列印相片只需開啟印表機並重新連線,系統會詢問您是否要列印隊列中
的影像。	要檢視或删除佇列中的影像,請至「主選單」>「列印隊列」。

- 由於用於行動裝置顯示顏色的「螢幕技術」與用於紙上列印顏色的「列印技術」
 不同,列印影像可能與原始影像有差異。(熱轉印)。
- 列印中卡紙時請勿用力將相紙抽出。
- 列印中請勿打開頂蓋。否則可能會影響列印品質。
- 印表機若受到震動或抖動,可能會影響相片列印品質。

編輯相片

您可以使用濾鏡、貼紙和文字等編輯功能自訂您的影像。

1 點選螢幕底部列的圖示。

2 依照喜好編輯相片。

(3) 離開編輯畫面前請記得儲存、分享、列印您的相片。

*須啟動影像中的臉部偵測功能

使用並排列印

使用並排列印功能可將一張相片列印到多張相紙上,以便產生更大的圖像。

 ① 準備好列印時,點選 ⊕ 並選擇要使用 2 x 2 或 3 x 3 的並排列印選項。(將 顯示線條以顯示影像的分割方式。)

(2) 點選 🕞 以列印並排影像,然後將其組合在一起以形成更大的影像。

使用拼貼列印

使用拼貼功能可在一張 2x3 相紙上最多列印 6 張相片。

(1) 在相簿或線上相簿中開啟相片

② 點選 檢視拼貼範本選項並選擇一個要使用的選項(您可以在範本中選擇 2 到 6 張相片)

3 檢查範本所需的相片數量,然後點選「確定選擇」

() 根據需要調整拼貼相片中的影像,然後點選 📢 或 🛓 進行分享/儲存。

分享相片

您可以輕鬆地分享、儲存或編輯影像。

🕦 就緒時, 點選 🔮 開啟裝置上的選項。

2 透過列出的應用程式進行共享,或儲存到裝置的相片資料夾中。

Android

iOS

↓

儲存相片

您可以輕鬆地將影像儲存到應用程式的 Canon 資料夾中。 ① 就緒時,點選 业 儲存相片。

②要瀏覽您儲存的影像,請點選 🛋,再點選「資料夾」,然後點選「Canon」

要從應用程式的 Canon 資料夾中刪除相片,請點選 🛋 瀏覽相簿。

1 點選「資料夾」,然後點選「Canon」

2) 點選 前 , 然後選擇您要永久刪除的相片。

傳送至 Mini Print 應用程式 將裝置相簿或相機膠捲中的相片傳送至 Canon Mini Print 應用程式。

Android 系統

1) 在相簿中選取相片後點選分享按鈕

2) 點選 Mini Print 圖示將相片傳送到應用程式進行編輯或列印

iOS 系統

- (1) 在相簿中選取相片後點選分享按鈕
- ② 選項 A 點選「以 Mini Print 開啟」將相片傳送到應用程式的編輯畫面進行編 輯或列印。
- ③ 選項 B 點選「列印至 Canon」將相片傳送至列印隊列。

SMART SHEET、ZINK Technology和ZINK商標歸ZINK Holdings LLC所有。已得許可使用。Apple、Apple徽標、iPad、 iPad Air、iPad Pro和iPhone均為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。App Store為Apple Inc.的服務商標。iOS為 Cisco在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標,並經授權使用。Android、Google Play和Google Play商標為Google LLC的商標。Bluetooth是Bluetooth SIG的註冊商標。Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的註冊商標。所有其他第三方產品名稱、品牌 名稱和商標均為其各自所有者的商標。