

相機無法使用Wi-Fi 連接至智能裝置時的處理方法

當相機無法使Wi-Fi 連接至智能裝置時，您可按照以下步驟，將原有Wi-Fi設定重置，然後重新進行連線：

1. 在相機上，按下[MENU]按鈕，選擇[設定]中[Wi-Fi設定]，然後選擇[重新設定]。

<p>數碼輕便相機如PowerShot G7 X:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 選擇[Wi-Fi設定]  <ol style="list-style-type: none">2. 選擇[重設設定]，然後選擇[確定] 	<p>數碼可換鏡頭相機如EOS 70D:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 選擇[Wi-Fi功能]  <ol style="list-style-type: none">2. 按下<INFO.>按鈕  <ol style="list-style-type: none">3. 選擇[清除Wi-Fi設定]，然後選擇[確定] 
--	--

2. 在智慧手機 / 裝置上，進入「設定」 > 「Wi-Fi」，點選並清除全部相機相關的Wi-Fi連接：



3. 請將智慧手機 / 裝置上的 [Canon Camera Connect] 更新至最新版本。

- 對於 Android 智慧手機，請找到 Google Play 中的 [Canon Camera Connect]，下載並安裝 [Canon Camera Connect] 應用程式，或按以下網址下載：
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.ic.cameraconnect>
- 對於 iPhone 或 iPad，請找到 App Store 中的 [Canon Camera Connect]，下載並安裝 [Canon Camera Connect] 應用程式，或按以下網址下載：
<https://itunes.apple.com/us/app/canon-camera-connect/id944097177?mt=8>

4. 參照以下的網頁步驟重新連接相機與智能手機 / 裝置

<u>如使用iOS智能手機 / 裝置：</u>	<u>如使用Android 智能手機 / 裝置：</u>
<p>數碼輕便相機： PowerShot G7X 和 SX60 HS： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202188900.html 其他數碼輕便相機： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202444100.html</p>	<p>數碼輕便相機： PowerShot G7X 和 SX60 HS： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202188500.html 其他數碼輕便相機： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202463400.html</p>
<p>數碼無反相機： EOS M3： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202462600.html</p>	<p>數碼無反相機： EOS M3： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202462600.html</p>
<p>數碼單鏡反光相機： EOS 760D 和 EOS 750D： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202587300.html 其他數碼可換鏡頭相機 (可參考以下網址，從步驟2-B開始)： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202587300.html#21</p>	<p>數碼單鏡反光相機： EOS 760D 和 EOS 750D： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202587300.html 其他數碼可換鏡頭相機 (可參考以下網址，從步驟2-B開始)： http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202587300.html#21</p>