<u>如何重新連線顯示已離線的印表機(以OSX 10.11及 Window 10作示範)</u> How to re-connect the printer which is shown "Printer is offline"(OSX 10.11 & Windows 10 as example)

<u>Macintosh</u>

1. 按一下電腦左上角< ● >圖案,選擇<系統偏好設定>

Click the upper left < 🗯 > icon of the computer, then select <System Preferences>

關於這台 Mac	
系統偏好設定··· App Store···	
最近使用過的項目	►
強制結束-Finder	てひまり
睡眠 重新開機… 關機…	
登出 - CHK-CC…	☆ ₩Q

2. 選擇<印表機和掃描器>

Select <Printers and Scanners>

			系統偏	好設定		Q 搜尋	
File New 一般	桌面與螢幕 保護程式	oteo Dock	Mission Control	() 語言與地區	这 安全性與隱私	Spotlight	通知
重顯示器	分 能源節約器	鍵盤	,	觸控式軌跡板	印表機與 掃描器	() 聲音	
iCloud	@ Internet 帳號	延伸功能	() () () () () () () () () () () () () (藍牙	《》 共享		
上 使用者與群組	(前) 分級保護控制	App Store	业 聽寫與語音	18 日期與時間	啟動磁碟	() Time Machine	前助使用

3. 如印表機狀態為<離線>

If the printer status shows <Offline>

印表機	列印 掃描	
 Canon MG3600 USB 離線,最近使用的裝置 	Canon MG3600 L	ISB
	打開列印佇列	
	選項與耗材·	•
	位置: CHK-CC的MacBook F	ro
	種類: Canon MG3600 serie	S
	狀態: 離線	
	在網路上共享此印表機	共享偏好設定…
T	預設印表機 : 最近使用的印表機	
	預設紙張大小: A4	

4. 按一下左下方<->號,然後按<刪除印表機>

Press<-> to delete printer, and then press <Delete Printer>

印表機 Canon Mt 単線 1	確定要刪除印表機「Canon MG3600 USI 嗎?	Вј	
PIE INK · JUX	取消 刪除日	印表機	
	位置: CHK-CC的MacBook 種類: Canon MG3600 ser 狀態: 触線	k Pro ries	
+ -	在網路上共享此印表機	共享偏好設定…	•
·	預設印表機: 最近使用的印表		
	預設紙張大小: A4	\$?

5. 確保印表機己開啟及已成功連接到網絡/透過 USB 連接,按一下左下方<+>,重新加入印表機 Ensure printer is turned on & connected to the network/ via USB connection, then press <+> button to register the printer

印表機與掃描器	Q. 搜尋
沒有可用的印表機 請按一下「新増」(+)來設;	定印表機。
預設印表機: 最近使用的印表機 預設紙張大小: A4	≎ ≎ ?

6. 在新增印表機視窗,選擇印表機「Canon MG3600 series」(種類: USB 多功能 / Canon IJ Network),按 一下<加入>

Choose printer as "Canon MG3600 series" (Kind: USB Multifunction/Canon IJ Network), then press "Add"

• • •	加入	
l 🔒 🍈 🖆	Q. 搜尋	
預設值 IP Windows	搜尋	
名稱	~ 種類	
Capap MC2600 series	山田安市鉄	_
Canon MOSOOD series	030 34/182	
名稱: Canon MG3600 seri	ies	
位置: CHK-CC的MacBook	Pro	
·····································		
ischi ·		
		加入

成功加入<印表機>後,印表機狀況會顯示為<閒置>,設定完成
 After added printer, printer status will show "Idle"; setup completed

	印表機與掃描器	Q. 搜尋
印表機 Second MG3600 series • 開置,最近使用的裝置	列印 掃描 Canon MG3600 打開列印佇 選項與耗林 選項與耗林 位置: CHK-CC的MacBook 種類: Canon MG3600 ser	series 列… 才… < Pro ries-AirPrint
+ -	▲ 一 前直 ○ 在網路上共享此印表機 預設印表機: 最近使用的印表	共享偏好設定… 幾
	預設紙張大小: A4	•

Windows

1. 於左下角< [■]>按一下滑鼠右鍵選擇<控制台> Right Click< [■]>, and then select <Control Panel>

non MF Picture Style Jibox 4.9 Editor	
程式和功能(F) 行動中心(B)	
電洗速项(C) 事件检統器(V)	
- 赤.α(V) 装置设理贝(M) 網路速称(W)	
翌野管理(K) 電腦管理(G) 命令授示字元(C)	
命令提示字元 (糸筋管理員)(A) 工作管理員(T)	
控制台(P) 檔案總續(E) 授辱(S)	
執行(R) 開機或登出(U) >	
·····································	

2. 按<硬體和音效>

Press <Hardware and Sound>

調整電腦設定





使用者帳戶 • • • • • • • • • • •



外觀及個人化 變更佈景主題 調整螢幕解析度



時鐘、語言和區域 新增語言 變更輸入法 變更日期、時間或數字格式



輕鬆存取 讓 Windows 建議設定 最佳化視覺顯示 3. 按<裝置和印表機>

Press < Devices and Printers>

	装置和印表機 新增裝置 進階印表機設定 滑鼠 ● 裝置管理員 變更 Windows To Go 啟動選項
	自動播放 變更媒體或裝置的預設設定 │ 自動播放 CD 或其他媒體
	<mark>聲音</mark> 調整系統音量 變更系統音效 管理音訊裝置
9	電源選項 變更電池設定 變更電源按鈕行為 喚醒電腦時必須輸入密碼 變更電腦睡眠的時間 調整螢幕亮度
	<mark>顯示</mark> 改變文字和其他項目的大小 │ 調整螢幕解析度 │ 如何修正監視器閃爍 (螢幕更新頻率)
	Windows 行動中心 調整常用的行動設定 進行簡報前調整設定

點選已離線(半透明)的印表機後,按一下滑鼠右鍵,選擇<查看列印工作>
 After select the "offline" printer (transparent), right click and then select <See What's Printing>



5. 按<印表機> Press <Printer>

~ 印表機 (1)	☎ Canon M853 印表機(P) 文件(I	100 series Print D) 檢視(V)	er		-		×
Canon MB5300 series Printer > 装置 (5)	文件名稱	狀態	擁有者	頁數	大小	已送	¢Υ
	<						>
							đ

6. 打開<印表機>選單後,請查看<以離線方式使用印表機>是否已打剔,如<以離線方式使用印表機> 已打剔,請確定沒有打剔 (如右圖)

Open < Printer > menu to ensure <Use Printer Offine> is unchecked

~ 印表機 (1)						
Canon MB5300 series Printer >	Canon MB5300 series Printer - 以酸緯力 印表微(P) 文件(D) 檢視(V) 運線(○) 運線(○) 登走成時間的表徴(1) 列印算好能定(F)- 更新唱動管式(D) 暫停列印(A) 取消所有文件的列印(L) 土田(-) 以酸線方式使用的表徴(U) 内容(R) 闍問(C)	150, ロ × 「酸 大小 旧送交	 印表模 (1) 	 Ganon MB5300 series Printer 印天機(P) 文件(D) 檢視(V) 連線(O) Waz或預設的印表機(T) 列印書好設定(P) 更所輻動程式(D) 著序列印(A) 取消所有文件的列印(L) 共用(H) 以題鑑方式使用印表镜(L) 内湾(R) 	- 諸 頁數 大小	口 X 已递交 [×]

印表機設定完成,印表機圖案會轉會實色
 Setup completed; printer icon will be changed to solid color



