# <u>E470 - 無線設定 (IJ Network Device Setup Utility)</u> E470 - WiFi Setup (IJ Network Device Setup Utility)

點擊以下連結下載 IJ Network Device Setup Utility: https://hk.canon/zh\_HK/support/0200490310/13

Please click below link to download IJ Network Device Setup Utility: https://hk.canon/en/support/0200490310/13

### 下載及安裝步驟

#### Download and installation steps

- 按一下"下載",下載完成後開啟該檔案安裝 Click "Download", and open the file after download completed
- 2. 按"下一步"

Click "Next"

	· 歡迎進入 IJ Network Device Setup Utility 安裝程式。本程式將在 您的電腦上安裝 Device Setup Utility。
	執行安裝程式之前請退出所有 Windows 程式。
X PB	按一下 [取消] 退出安裝程式。然後退出所有正在運行的程 式。
	警告:本程式受版權法和國際公約保護。
	未經授權擅自複製或散佈本電腦程式著作之全部或部分,將 導致嚴厲的民事和刑事處分,且將被依法提起最大範圍的追 訴。
語言	(下一步20)>) 取消

3. 按"是"

Click "Yes"

安裝軟體程式前,請仔細閱讀以下許可協定。 	_
注意:在安裝本官方授權軟體前,請您閱讀本文件。	
本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合 ,是關於(1)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其 (統稱「軟體」),(1)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料 印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(11)隨同本合約提供或使用該軟 其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示 軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡 官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome、Ohta-ku、1 146-8501、Japan(簡稱「Canon」)。	約」) )新 調度 (本 (本 「 A Kyo
如果接受協定,按一下 [是]。如按一下 [否],IJ Network Device Setup Utility 將被取消。	的安裝
<上一步(B) [] 3	\$N)

4. 按"下一步"

# Click "Next"

您可以變更 IJ Network Device Setup Utility 的安裝位置。						
如果不需要變更位置,按一下 [下一步]。 要變更位置,按一下 [瀏覽]],選擇安裝 Device Setup IItility 的						
安逸史证真,按一下U副見」,選擇安裝 Device Setup Utility 的 資料夾,然後按一下 [下一步]。 您可以選擇不安裝 Device Setup Itility,透過按一下 [取消] 退						
田安裝程式。						
─目標資料夾 C:\Program Files\Canon\U Network E <b>瀏覽</b> ( <u>R</u> )						
 <上一步(B) (下一步(M)> 取消						

- 5. 按"下一步"
  - Click "Next"



- 6. 按"完成"
  - Click "Complete"

IJ Network Device Setup Utility 安裝成功。 諸按一下 [完成] 以退出安裝程式。
[]

- 以 USB 電纜線接駁電腦,開啟印表機電源
  Connect the printer with USB cable, then power on the printer
- 8. 開啟"IJ Network Device Setup Utility",選擇"USB",再按更新鍵

Open "IJ Network Device Setup Utility", choose "USB", and then press update button									
印表機設定 檢 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇	印表機設定 檢視 選項 説明								
產品名稱	序號(最後 5 位數)	狀態	IP 位址	位置	連接方法	設定方法	MAC 位址	裝置名稱	IPv6
	使用 USB 電纜線將電腦連接至即表機。 請選擇 [檢視] 功能表中的 [更新],然後從顯示的清單中選擇已採用所需連接方法的印表機。 請選擇 [印表機設定] 功能表中的 [經路設定] 完成設定。								
0台印表機									

9. 選擇印表機

#### Select the printer

印表機設定檢視選	項 說明								
🏶 🖒 🔳 USB	- ?								
產品名稱 序號	(最後 5 位數)	狀態	IP 位址	位置	連接方法	設定方法	MAC 位址	装置名稱	IPv6
Se ****S	0053		-		無線 LAN	-	-		-
使用 USB 電纜線將電腦連接至印表機。 請選擇[檢視]功能表中的[更新],然後從顯示的清單中選擇已採用所需連接方法的印表機。 請選擇[印表機設定]功能表中的[網路設定]完成設定。									
1台印表機									

10. 按"印表機設定",然後按"網路設定"

Click "Printer Settings", and then click "Network Settings"

印表機設定 檢視 選項 說明										
網路設定	1 ?									
印表機詳細設定	狀態	IP 位址	位置	連接方法	設定方法	MAC 位址	裝置名稱	IPv6		
重設 LAN 設定		-		無線 LAN	-	-		-	1	
變更密碼										
使用網頁瀏覽器設定裝置										
結束										
	-									
使用 USB 電纜線將電腦連接至印表機。 請選擇[檢視]功能表中的[更新],然後從顯示的清單中選擇已採用所需連接方法的印表機。 請選擇[印表機設定]功能表中的[網路設定] 完成設定。										

11. 輸入印表機密碼,預設為機身編號

Enter the printer password, default is the printer's serial number

請輸入印表機密碼。		
密碼:		
	確定	取消

12. 確認無線網絡名稱,或按"搜尋"選擇其他無線網絡,然後按"設定"

Confirm the wireless network name, or click "Search" to choose other wireless network, then click "Set"

SSID:	CHK-CC_NEW	搜尋
加密方法:	使用 WPA/WPA2	~
v4		
☑使用 IPv4 位址		
◉ 自動取得 IP 位址		
○使用下列的 IP 位址	0 0 0 0	1
IP 1亚址:	0.0.0.0	]
子網路遮罩: 	U . U . U . U	
預設閘道:	0.0.0.0	]

無線路由器名稱(SSID)	通道	通訊狀態	訊號強度	加密	^
CHK-CC_NEW	11	可用	75	WPA/WPA2	
117_7	1	未連接	33	WPA/WPA2	
107_0	1	未連接	33	WPA/WPA2	
117_7	1	未連接	67	WPA/WPA2	
117 <u>7</u> 7	1	未連接	68	WPA/WPA2	
117 <u>-</u> 7	1	未連接	33	WPA/WPA2	
117_7	1	未連接	38	WPA/WPA2	
U.,	1	未連接	22	WPA/WPA2	
	4	未連接	16	WPA/WPA2	
	6	未連接	20	WPA/WPA2	
	6	未证按	74	WPA/WPA?	~
<				>	
		更新	設定	取消	

# 13. 輸入無線密碼, 然後按"設定"

Enter wifi passphrase, then click "Set"

🌏 WPA/WPA2 詳細資料	>	<
密碼:	•••••	]
	設定取消	

### 14. 按"確定"

Click "OK"



## 15. 設定完成,如要檢視結果,請按"更新"

#### Setup complete, please click "Update" button to show the status

🧔 IJ Network De	evice Setup Utility								_	×
印表機設定 檢視	選項 說明									
🏶 🖒 🔳 🛛 USI	в • ?									
產品名稱	序號(最後 5 位數)	狀態	IP 位址	位置	連接方法	設定方法	MAC 位址	裝置名稱	IPv6	
. se	****\$0053	設定完成	-		無線 LAN	自動	601000000000		-	
已在印表機_   請將檢測切	上設定網路資訊。 @否[IPv4],在[輪湖]竹	能表由選擇[頁	<del>解门,然</del> 絡確該	的表機可用。						
10471411AC1709743	≪王 [H ♥+] * 1エ [1/(1/6] 約).	161X T 251 ¥ L X	1W11 * 566192 #E BA	2007 P. 2001 2001 2001 2001						
1 台印表機										

16. 如更新後可以顯示 IP 位址,即代表無線設定成功。完成後可拔除 USB 電纜線。

#### If able to show the IP Address, that's mean wireless setup is successful. Remove the USB cable after complete.

🧔 IJ Network D	🔮 IJ Network Device Setup Utility — 🗌 🔿							×			
印表機設定檢視	印表機設定 檢視 邏項 說明										
🏶 🖒 🔳 US	в ?										
產品名稱	序號(最後 5 位數)	狀態	IP 位址	位置	連接方法	設定方法	MAC 位址	裝置名稱	IPv6		
×	****S0053	L L	192.168.0.191		無線 LAN	自動			-		
使用 USB 電纜線將電腦連接至印表機。 請選擇[檢視]功能表中的[更新],然後從顯示的清單中選擇已採用所需連接方法的印表機。 請選擇[印表機設定]功能表中的[網路設定]完成設定。											
1台印表機											

# 安裝驅動程式

# **Driver installation**

點擊以下連結下載驅動程式 - E470 series MP Drivers Ver.x.xx (Windows) https://hk.canon/zh\_HK/support/e470/model

Please click below link to download driver - **E470 series MP Drivers Ver.x.xx (Windows)** <u>https://hk.canon/en/support/e470/model</u>

#### 下載及安裝步驟

#### Download and installation steps

- 按一下"下載",下載完成後開啟該檔案安裝 Click "Download", and open the file after download completed
- 2. 按"下一步"

Click "Next"

	_ 歡迎進入 MP Drivers 安裝程式。本程式將在您的電腦上安裝 MP Drivers。
	執行安裝前,諸從電腦斷開印表機電纜線,並退出所有正在 運行的程式。
	若要退出運行中的程式,請按一下 [取消] 並暫時退出安裝程 式。 警告: 本程式受版權法和國際公約保護。
	未經授權擅自複製或散佈本電腦程式著作之全部或部分,將 導致嚴厲的民事和刑事處分,且將被依法提起最大範圍的追 訴。
語言	下一步(10)> 取消

選擇"亞洲",再按"下一步"
 Select "Asia", then click "Next"

居住地 (2): 美國,加拿大,拉丁美洲 歐洲,中東,非洲 亞洲 大平洋的區
 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 按"是"

Click "Yes"

注意:在安裝本官方授權軟體前,諸您閱讀本文件。 本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合 約」),是關於()隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及 其更新(統稱「軟體」),(i)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他 資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(iii)隨同本合約提供或使用該 軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表 示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自	終端使用·有授權合約 	^
本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」),是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」),(i)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他 資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(ii)隨同本合約提供或使用該 軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自	注意:在安裝本官方授權軟體前,諸您閱讀本文件。	
約」),是關於(i)觸同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及 其更新(統稱「軟體」),(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他 資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(iii)隨同本合約提供或使用該 軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表 示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自 >	本使用授權合約是您(個人或實體)與Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合	
突空前(流播「軟體」)「(山軟體或 Calibli 項型印表機(简構「印表機」加強他 資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(溫)隨同本合約提供或使用該 軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表 示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自 ♥	約」),是關於(1)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及 其更新(流稱「軟體」),(3)軟體或 Caroop 嘈黑印書捲(簡稱「印書捲」)的其他	
軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自	梁史新(說備一軟體」),(回軟體或 Callin 項聖中後儀(間備一中後儀))的突他 資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」),及(⑪)隨同本合約提供或使用該	
示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自 🛛 🚩	軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表	
	示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自	4

5. 選擇"透過無線 LAN 連接使用印表機",按"下一步" Choose "Use the printer with wireless LAN connection", then click "Next"

選擇印表機連接方法。 ・ 透過無線 LAN 連接使用印表機(W) 選擇該選項可以透過無線 LAN 連接使用印表機。
○ 透過 USB 使用印表機(U) 選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。
下一步(11) > 取消

6. 按"下一步" Click "Next"

必須在 Windows防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。 ☞ 停用封鎖®)
 <u>下一步(N) &gt;</u> 取消

7. 按"下一步" Click "Next"

- 搜尋可以在網路上使用的印表機。 通常情況下,請選擇[自動搜尋]。 ○ 自動搜尋( <u>A</u> )
也可以透過指定在印表機上設定的 IP 位址來執行搜尋。
○ 透過 IPv4 位址搜尋(I):
○ 透過 IPv6 位址搜尋(P):
<u>下一步的</u> > 取消

8. 正在搜尋印表機,請稍候

Searching the printer, please wait

\$,	正在搜尋網路上的印表機。
	取消

- 9. 按"下一步"
  - Click "Next"

偵測到的印表機清單			×
	在網路上值測到以下印表機從[值測到的印表機] 中選排 [IPv4 裝置] IPv6 裝置] [值測到的印表機[D]:	。 翠您想要使用的印表機然	《後按一下 [下一步]。 
NHL H	型號	MAC 位址	IP 位址
		(0.40.00.00.00.D.)	192.168.0.182
	如果您要使用的印表機未列 機,勾選 [檢查印表機設定]	出,按一下 [更新]。如 ] 然後按一下 [下一步]。	果仍未值測到印表
	□ 檢查印表機設定(C)		
使用說明①	<上-	・步BD 「下一步ND >	取消

10. 請等待安裝驅動程式

Please wait for driver installation

安裝	
正在註冊掃描器驅動程式	

11. 按"完成"結束

Click "Complete" to finish

安裝已完成。 型號:	<b>COCURDO</b> series	
 ☑ 設定為預設5	印表機(U)	······································
		<u> </u>

-完--End-