#### <u>SELPHY CP1500 以無線方式從智能手機打印 (透過直接連接)</u> <u>SELPHY CP1500 Print from smartphone with wireless (Via direct connection)</u>

以下步驟及畫面僅供參考,實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。 The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.

- 在智慧型手機或平板電腦安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY
   Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY on smartphone or table
   Android: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.ad.pixmaprint</u>
   iOS: <u>https://itunes.apple.com/us/app/pixma-printing-solutions/id664425773?mt=8</u>
- 選擇〔Wi-Fi 設定〕並按下〔OK〕。
   Choose [Wi-Fi settings] and press [OK].



選擇〔連接設定〕並按下〔OK〕
 Choose [Connection Settings] and press [OK]

Wi-Fi設定	Wi-Fi settings
連接設定	Connection Settings
顯示Wi-Fi狀態	Display Wi-Fi status
○К 確定	ок ОК

選擇〔其他〕並按下〔OK〕
 Choose [Other] and press [OK]

連接方式	Connection Method
SELPHY Photo Layout	SELPHY Photo Layout
其他	Other
透過AirPrint、 Mopria等打印	Print via AirPrint, Mopria, etc.
ок 確定	ок ОК

5. 選擇〔直接連接〕並按下〔OK〕 Choose [Direct Connection] and press [OK]

連接方式	Connection Method	
透過無線路由器	Via Wireless Router	
直接連接	Direct Connection	
● 不使用路由器而直接 連接裝置與打印機	Connect the device and printer directly without a router	
ок 確定	окОК	

選擇〔開〕並按下〔OK〕
 Choose [On] and press [OK]

密碼設定	Password Set.
開	On
弱	Off
設定密碼以防止 未經授權的存取	Configure password to prevent unauthorized access
5 取消 0K 確定	Scancel ок ОК

按下〔OK〕繼續,或按〔MENU〕變更密碼
 Press [OK] to continue, or press [MENU] to change password

變更密碼	Change Password
MENU 輸入/編輯文字	MENU Enter/Edit Text WPA2 8 to 32 characters
ок 下頁	OK Next

8. 在流動裝置上加入此網路

Join this network on mobile	e device
-----------------------------	----------

□ 直接連接	Direct Connection
在其他裝置上加入此網路,然後打印	Join this network on other device, then print
網路名稱 (SSID):	Network name (SSID):
	MENU Show passwd OK OK

## 如何使用 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 新增打印機 How to add printer with Canon PRINT Inkjet/SELPHY

9. 確認打印機與您的手機已連接到相同的網路名稱 Confirm the printer and mobile device connected to same network name



10. 啟動 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 後,按左上角的打印機圖示 Start Canon PRINT Inkjet/SELPHY, then tap the printer icon on the top left corner



# 11. 按〔註冊印表機〕

### Tap [Register Printer]



### 12. 選擇〔SELPHY CP1500〕

## Choose [SELPHY CP1500]

註冊印表機	:
(ආ) SSID "CP1500""	
等待您的印表機名稱出現,然後選擇該名稱。	?
ELPHY CP1500 (192.168.0.1)	
正在搜尋其他印表機	
如果找不到印表機	

## 13. 完成後在下方會顯示 SELPHY CP1500

When finished, SELPHY CP1500 will be shown as below

Canon PRINT		:
	S E L P H Y SQUARE QX10	
相片列印	文件列印	
SELPHY Photo Layout	智慧型手機影印	
更多		
SELPHY CP1500		

