#### MF4870dn 安裝 Win 8.1 透過 USB 連線連接印表機之驅動程式步驟

\*\*注意: 安裝驅動程式前請勿接駁 USB 線,以免系統發生錯誤\*\*

點擊以下連結下載有關之驅動程式

用於 32 位元

[Windows 32bit] imageCLASS MF4890dw/MF4870dn MFDrivers (UFR II / FAX / ScanGear) https://hk.canon/en/support/0100444901/6

用於64位元


[Windows 64bit] imageCLASS MF4890dw/MF4870dn MFDrivers (UFR II / FAX / ScanGear) https://hk.canon/en/support/0100445001/8

下載及安裝步驟


1. 按一下「Download Now」。下載完成後開啟該檔案安裝




2. 接「Next」




# 3. 按「Yes」



#### 4. 選擇「USB Connection」



5. 按「Exit」並使用 USB 纜線將印表機連接到電腦




6. 點擊以下連結下載有關之軟件程式 [Windows 32bit & 64bit] Tool Box Ver.4.9.1.1.mf17 https://hk.canon/en/support/0200155904/15


> 下載及安裝步驟 按一下「Download」。下載完成後開啟該檔案安裝




#### 7. 接「Next」




#### 8. 按「Yes」




## 9. 接「Next」



### 10. 按「Next」



# 11. 按「Start」



# 12. 按「Exit」

