

在 Windows 以乙太網路連接安裝 TS707 驅動程式步驟（以 Windows 10 作示範）
TS707 printer driver Installation Guide for Windows via LAN (Windows 10 as example)

***請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網**

***Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet**


連接印表機至網路路由器

Connect printer to network router


1. 確保在開始網路連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。

Make sure printer is turned on before starting network connection setup.


If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.



2. 需要乙太網路電纜線(另行出售)。
You will need an Ethernet cable (sold separately).



3. 從印表機後部左側取下連接埠的蓋(C)。
Remove the Cap (C) from the port located on the left side at the back of the printer.




4. 使用乙太網路電纜線(D)連接印表機和網路裝置(路由器等)。

請勿連接到任何其他連接埠。


Connect the printer and a network device (router, etc.) with an Ethernet cable (D).

Do not connect to any other port.




5. 按設定(Setup)按鈕(B)。

Press the **Setup** button (B).




6. 使用◀或▶按鈕(E)選擇裝置設定(Device settings)，然後按 OK 按鈕。

Use the ◀ or ▶ button (E) to select **Device settings** and press the **OK** button.




7. 選擇 LAN 設定(LAN settings)並按 OK 按鈕。

Select **LAN settings** and press the **OK** button.




8. 選擇有線 LAN(Wired LAN)並按 OK 按鈕。

Select **Wired LAN** and press the **OK** button.




9. 選擇**啟用/禁用有線 LAN(Enab./dis. wired LAN)**並按 **OK** 按鈕。

Select **Enab./dis. wired LAN** and press the **OK** button.




10. 選擇**啟用(Enable)**並按 **OK** 按鈕。

Select **Enab./dis. wired LAN** and press the **OK** button.




11. 如果顯示以下螢幕，請按 **OK** 按鈕。

If the screen on the below appears, press the **OK** button.



12. 按**設定(Setup)**按鈕返回。

Press the **Setup** button and return.



網路連接設定完成。

連接完成後，螢幕上會顯示 **LAN**。

The network connection setup is now complete.

When connection is complete, **LAN** appears on screen.

點擊以下連結下載有關之驅動程式：

<http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/0101016103.html>

Click below link to download printer driver:

<http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/EN/0101016103.html>

下載及安裝步驟

1. 按以上網頁內的“Download Now”，下載完成後開啟該檔案安裝

Click “Download Now” in the webpage above, and open the file after download completed

2. 按“下一步”


Click “Next”



3. 選擇“亞洲”，按“下一步”
Select “Asia”, and then click “Next”



4. 按“是”
Click “Yes”



5. 選擇“透過有線 LAN 連接使用印表機 (I)”，按“下一步”

Select “Use the printer with wired LAN connection”, and then click “Next”



選擇印表機連接方法。

☐ 透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)
選擇該選項可以透過 Wi-Fi 連接使用印表機。


☒ 透過有線 LAN 連接使用印表機(I)
選擇該選項可以透過有線 LAN 連接使用印表機。

☐ 透過 USB 使用印表機(U)
選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。

下一步(N) > 取消

6. 別選“停用封鎖(R)”，按“下一步”

Select “Deactivate the block”, and then click “Next”



必須在 Windows 防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。

☒ 停用封鎖(R)

下一步(N) > 取消

7. 選擇“自動搜尋(A)”，按“下一步”
Select “Auto search”, and then click “Next”



搜尋可以在網路上使用的印表機。
通常情況下，請選擇 [自動搜尋]。

☒ 自動搜尋(A)

也可以透過指定在印表機上設定的 IP 位址來執行搜尋。

☐ 透過 IPv4 位址搜尋(I):
[. . .]

☐ 透過 IPv6 位址搜尋(P):
[]

下一步(N) > 取消

8. 選擇“TS700 series”，按“下一步”
Select “TS700 series”, and then click “Next”



在網路上偵測到以下印表機。
從 [偵測到的印表機] 中選擇您想要使用的印表機然後按一下 [下一步]。

IPv4 裝置 | IPv6 裝置 |
偵測到的印表機(D):

型號	MAC 位址	IP 位址
TS700 series	[REDACTED]	192.168.1...


更新(U)

如果您要使用的印表機未列出，按一下 [更新]。如果仍未偵測到印表機，勾選 [檢查印表機設定] 然後按一下 [下一步]。

☐ 檢查印表機設定(C)

使用說明(I) < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

9. 正在註冊印表機驅動程式，請稍候
Registering the driver, please wait a moment



10. 安裝完成，按“完成”
Driver install completed, and then click “Finish”



-完-
-End-