

## 在 Windows 以 Wi-Fi 連接安裝 G5070 驅動程式步驟 G5070 printer driver Installation Guide for Windows via Wi-Fi


\*請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網

\*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet


連接印表機至無線網路路由器

Connect printer to Wi-Fi router


1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。  
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。  
Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.  
If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.




2. 如果顯示以下螢幕，請按**停止(Stop)**按鈕(B)。  
如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。  
If the screen on the below appears, press the **Stop** button (B).  
If the following screen is not displayed, proceed to the next step.




3. 按**設定(Setup)**按鈕(A)。  
Press the **Setup** button (A).




4. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕(B)選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。  
Use the ◀ or ▶ button (B) to select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.



5. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **Manual connect** and press the **OK** button.



6. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。  
Select your wireless router and press the **OK** button.



如果顯示其他螢幕或未發現無線路由器，請參見「[疑難排解](#)」。


If a different screen appears or no wireless router is found, see "[Troubleshooting](#)."

7. 按 **OK** 按鈕。  
Press the **OK** button.



8. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。  
Enter the password. Text entry is case-sensitive.  
關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[文字輸入](#)」(在新視窗中顯示)。

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Text Entry](#)" (appears in a new window).



如果不知道所用無線路由器的密碼，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。

如果出現「**已連接(Connected)**」，則網路不需要密碼。

If you don't know the password for your wireless router, see the wireless router manual or contact its manufacturer.

If "**Connected**" appears, the network does not require a password.

9. 輸入後，按住 **OK** 按鈕至少 2 秒鐘。  
After entry, press and hold the **OK** button for at least two seconds.

10. 選擇**是(Yes)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **Yes** and press the **OK** button.




11. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。  
When the screen on the below appears, press the **OK** button.



如果顯示其他螢幕，請參見「[疑難排解](#)」。  
If a different screen appears, see "[Troubleshooting](#)".

12. 按**設定(Setup)**按鈕。  
Press the **Setup** button.



網路連接設定完成。

連接完成後，螢幕上會顯示 **Wi-Fi**。

The network connection setup is now complete.

When connection is complete, **Wi-Fi** appears on screen.

到佳能網站 <https://hk.canon/en/support>，選擇相關的印表機型號及下載印表機的驅動程式

Go to: <https://hk.canon/en/support>, select related printer model, then download the printer driver



選擇並下載以下檔案

Choose and download below files:

- 打印機驅動程式 / Printer Driver  
**G5000 series Printer Driver Ver.1.xx (Windows)**

下載及安裝步驟


1. 按以上網頁內的“Download”，下載完成後開啟該檔案安裝  
Click “Download” in the webpage above, and open the file after download completed
2. 按 “下一步”  
Click “Next”




3. 選擇“亞洲”，按“下一步”  
Select “Asia”, and then click “Next”



4. 按“是”  
Click “Yes”



5. 選擇“透過無線 LAN 連接使用印表機 (W)”，按“下一步”  
Select “Use the printer with Wi-Fi connection”, and then click “Next”



選擇印表機連接方法。


透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)  
選擇該選項可以透過 Wi-Fi 連接使用印表機。

透過有線 LAN 連接使用印表機(L)  
選擇該選項可以透過有線 LAN 連接使用印表機。

透過 USB 使用印表機(U)  
選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。

下一步(N) >      取消

6. 別選“停用封鎖(R)”，按“下一步”  
Select “Deactivate the block”, and then click “Next”



必須在 Windows 防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。

停用封鎖(R)

下一步(N) >      取消

7. 選擇“自動搜尋(A)”，按“下一步”  
Select “Auto search”, and then click “Next”



搜尋可以在網路上使用的印表機。  
通常情況下，請選擇 [自動搜尋]。


自動搜尋(A)

也可以透過指定在印表機上設定的 IP 位址來執行搜尋。

透過 IPv4 位址搜尋(I):

透過 IPv6 位址搜尋(P):

8. 選擇“G5000 series”，按“下一步”  
Select “G5000 series, and then click “Next”



在網路上偵測到以下印表機。  
從 [偵測到的印表機] 中選擇您想要使用的印表機然後按一下 [下一步]。

IPv4 裝置 | IPv6 裝置 |


偵測到的印表機(D):

型號	MAC 位址	IP 位址
.eries		192.168.1...

如果您要使用的印表機未列出，按一下 [更新]。如果仍未偵測到印表機，勾選 [檢查印表機設定] 然後按一下 [下一步]。

檢查印表機設定(C)

9. 正在註冊印表機驅動程式，請稍候  
Registering the driver, please wait a moment



10. 安裝完成，按“完成”  
Driver install completed, and then click “Finish”



-完-  
-End-