

FOR 接環轉接器 EF-EOS M 使用說明書

部件名稱

- ① 鏡頭釋放桿
- ② EF-S鏡頭安裝標記
- ③ EF鏡頭安裝標記
- ④ 相機鏡頭安裝標記
- ⑤ 接點(相機端)
- ⑥ 接點(鏡頭端)
- ⑦ 三腳架座槽
- ⑧ 三腳架座螺絲
- ⑨ 三腳架座旋鈕
- ⑩ 三腳架槽
- ⑪ 認證/規章標誌


感謝您購買佳能產品。


佳能鏡頭接環轉接器EF-EOS M的設計可將EF系列鏡頭*1與EOS M系列相機搭配使用。

在使用此轉接器之前，請確認相機與鏡頭相容。

*1 不包含EF-M鏡頭或CN-E鏡頭(EF電影鏡頭)。

本說明書中使用的符號

 避免對鏡頭或照相機造成故障或損壞的警告。

 有關使用鏡頭和拍攝照片的補充說明。

1. 使用此轉接器時的注意事項

- 將此轉接器連接至鏡頭並不會影響鏡頭的效能。
- 請使用鏡頭上的開關來設定鏡頭功能。如果相機功能表中的設定與鏡頭上的設定不同，則應以鏡頭上的設定為準。
- 當您使用的鏡頭比相機還要重時，在移動相機及進行拍攝時請務必握住鏡頭。
- 由於鏡頭的最小對焦距離在連接此轉接器時將會增加，因此最大放大倍率和視野範圍可能會改變。

2. 安裝和拆卸轉接器


安裝程序

1. 將EF鏡頭安裝到EF轉接器上的安裝槽。
 - 將EF鏡頭上的安裝標記(紅色圓圈)對準轉接器上的相同標示，然後以順時針方向轉動EF鏡頭直到聽到喀一聲為止。(圖①)
 - 將EF-S鏡頭安裝到轉接器時，請對準EF-S安裝標記(白色方塊)將鏡頭插入轉接器，然後以順時針方向轉動。(圖②)
2. 將轉接器安裝到相機。
 - 將轉接器上的EF-M鏡頭安裝標記(白色圓圈)對準相機上的相同標示將轉接器裝入相機，然後以逆時針方向轉動轉接器直到聽到喀一聲為止。(圖③)

拆卸程序


1. 關閉相機電源，然後將仍安裝著EF鏡頭的轉接器從相機取下。
 - 按住相機的鏡頭釋放按鈕，同時以逆時針方向轉動轉接器。(圖④)
 - 在轉接器停止轉動時將其取下。
2. 將EF鏡頭從轉接器取下。
 - 按下轉接器上的鏡頭釋放桿，同時以逆時針方向轉動EF鏡頭。(圖⑤)
 - 在EF鏡頭停止轉動時將其取下。


3. 搭配三腳架使用轉接器時的注意事項

-  當使用三腳架進行拍攝時，如果您已安裝轉接器，請勿使用相機的三腳架安裝槽。請務必使用轉接器的專用三腳架座*2。

安裝三腳架座*2

1. 將專用三腳架座安裝到轉接器，並將三腳架座旋鈕旋緊。
 - 請確定三腳架座與轉接器皆朝向正確的方向。
 2. 使用三腳架座槽安裝三腳架。
 - 緊握住轉接器以穩固地安裝三腳架。
- *2 某些轉接器(促銷專用)不包含三腳架座。三腳架座可另外向佳能服務中心購買。

-  在使用三腳架時，如果您的EF鏡頭(例如超長焦鏡頭)配備三腳架座，請務必使用該架座將鏡頭安裝到三腳架。

-  如需安裝和拆卸元件的相關資訊，請參閱您的三腳架指示。
- 如需查看此轉接器的認證/規章標誌，請取下三腳架座以便您查看。

規格

相容鏡頭：EF系列鏡頭
(不包含EF-M鏡頭或CN-E鏡頭)

相容相機：EOS M系列相機

安裝：面朝前安裝：佳能EF安裝相容
面朝後安裝：佳能EF-M安裝相容

三腳架槽：CU1/4 x 1

最大直徑及長度：66.6 x 26毫米

重量：約110克

前蓋：相機蓋R-F-3

後蓋：鏡頭防塵蓋EB

鏡頭蓋：LP811(單獨販售)

- 列出的尺寸和重量僅指轉接器。
- 上述所有數據均按照佳能標準測量。
- 產品規格和外觀如若改變，恕不另行通知。

