

SELPHY 打印機使用記憶卡／USB快閃記憶體載入影像時未能顯示的原因及解決方法

影像未能顯示

1. 不符合EXIF標準的JPEG影像。

解決方法：

SELPHY打印機並不支援JPEG以外的檔案格式。經編輯後而不符合EXIF標準的JPEG檔案，可使用軟件（建議使用ImageBrowser EX或Digital Photo Professional）將該檔案轉換成符合Exif標準的JPEG影像。

2. 檔案儲存在記憶咭內不正確的位置。

解決方法：

以電腦及讀咭器將影像檔案移動到根目錄內（E：）

影像只顯示“？”

1. 影像檔案使用了CMYK色彩模式。

解決方法：

需使用軟件（如：PhotoShop）更改色彩模式為RGB, sRGB或Adobe RGB。

2. 影像沒有縮圖導致無法正確顯示。

解決方法：

可透過按 <  > 按鈕進行全屏顯示來查看影像。

3. 解像度過高。

解決方法：

可使用軟件修改解像度的長邊至8000或更低的像素（如：8000 x 5333）。

4. 輸出解像度設定不正確。

解決方法：

如使用軟件（如：Digital Photo Professional）將RAW檔案轉存為JPEG檔案時，建議可將輸出解像度（Output Resolution）設定為300dpi。