

Canon Camera Connect 傳送檔案時預設不重設大小

1. 先使用手機應用程式Canon Camera Connect連接相機和智能手機或裝置，完成後可看到以下畫面。有關連接方法可參考以下網址：

數碼輕便相機：

Android適用：

<http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202188500.html>

iPhone適用：


<http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202188900.html>

數碼可換鏡頭相機：


Android 和 iPhone 適用：

<http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/TC/8202462600.html>


2. 按「Images on camera」。




3. 按右上方「☰」按鈕



4. 如選擇「Resize」，將重設相片大小（應用程式預設為「Resize」）
如選擇「Don't Resize」，相片將以原本大小下載



- 如選擇「Select when saving」，則會在相片下載時出現以下的畫面



-完-