

## 如何使用Android Mopria 打印服務列印 How to print with Android Mopria Print Service

1. 在智慧型電話或平板電腦安裝Mopria Print Service

(Install Mopria Print Service on smartphone or tablet)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mopria.printplugin>

2. 按「設定」圖示 (Press “Settings” icon)



3. 按「列印」 (Press “Printing”)



4. 按「Mopria打印服務」 (Press “Mopria Print Service”)



5. 如Mopria打印服務已停用，請按以下圖示開啟，再按「確定」

(Slide the toggle button to turn on the Mopria Print Service if disabled, then press “OK”)



服務已停用




要使用「Mopria 打印服务」嗎？


您的文件可能會透過一或多個伺服器轉送至印表機。

取消 確定


服務已停用



6. 正在搜尋印表機，請稍後 (Searching for printers, please wait)





7. 搜尋結果 (Searching result)



 Canon MG7500 series  
Mopria 打印服务






8. 開啟支援打印功能的Apps，例如Chrome  
 (Open the Apps with printing function supported, e.g. Chrome)

9. 按  圖示，再按「列印」 (Press  icon, then press “Print”)




10. 按印表機名稱及選擇正確的印表機 (Press the printer name and select the correct printer)



11. 請按  變更打印設定，然後按  開始打印

(Press  to change the printing settings, then  to start print)



-完-

-End-