



CS100 數據備份及還原


數據備份：





1. 開啟電源並確定電源指示燈為長亮綠色
2. 將外置硬碟連接至 Connect Station 上的 USB 端子，並開啟硬碟電源*
*外置硬碟必須為自供電源型號




3. 在主屏幕上，按遙控器上的「▲」、「▼」鍵選擇「喜好設定」(Preferences)，然後按「Set」鍵




4. 從「」分類中選擇「備份」(Backup)，然後按遙控器上的「Set」或「▶」鍵




5. 初次接駁硬碟作備份時會出現格式化硬碟指示，按遙控器上的「MENU」鍵進入格式化畫面




6. 開始格式化硬碟，按遙控器上的「MENU」鍵；如需低階格式化硬碟先按「SET」鍵再按「MENU」鍵開始




7. 按遙控器上的「◀」「▶」鍵選擇「是」，然後按「SET」鍵開始格式化
****注意：格式化硬碟會刪除硬碟內所有資料，如需保留硬碟資料建議先備份****




8. 等待完成硬碟格式化




9. 完成格式化後回到備份畫面，按遙控器上的「MENU」鍵選擇「備份」




10. 按遙控器上的「◀」「▶」鍵選擇「是」(Yes)，然後按「SET」鍵開始備份




11. 等待完成備份




12. 完成備份後會回到「」畫面




還原數據:





1. 開啟電源並確定電源指示燈為長亮綠色
2. 將載有備份資料的外置硬碟連接至 Connect Station 上的 USB 端子，並開啟硬碟電源




3. 在主屏幕上，按遙控器上的「▲」、「▼」鍵選擇「喜好設定」(Preferences)，然後按「SET」鍵




4. 從「」分類中選擇「還原」(Restore data)，然後按遙控器上的「SET」鍵或「▶」鍵




5. 系統會偵測硬碟上資料，按遙控器上的「MENU」鍵確定還原數據



6. 按遙控器上的「◀」「▶」鍵選擇「是」(Yes)，然後按「SET」鍵開始還原



7. 等待完成還原



8. 完成還原後會回到主畫面

-完-