

如何開啟 / 刪除以Canon PRINT Inkjet/SELPHY應用程式掃描的相片 / 文件
How to open / delete scanned photo / document by Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Android 裝置：

Android Device:

可利用檔案管理應用程式開啟或刪除相片 / 文件

Can use a file manager app open or delete photo / document

文件儲存路徑：內部儲存裝置/CanonIJ/scan_image (相片)

或：內部儲存裝置/CanonIJ/scan_pdf (文件)

Document save Path: Internal storage/CanonIJ/scan_image (photo)

or: Internal storage/CanonIJ/scan_pdf (document)

iOS裝置：

iOS Device:

相片：

Photo:

可於iOS「相片」應用程式開啟或刪除

Can open or delete by “Photos” apps

文件開啟及刪除：

Open / delete document:

1. 文件會儲存於程式內，開啟Canon PRINT Inkjet/SELPHY應用程式
Document will save in App; open Canon PRINT Inkjet/SELPHY apps

2. 點擊“文件列印”
Tap “Document Print”




3. 在文件清單中點選“行動裝置”


Tap “Mobile” in Document List





4. 在清單點擊需要開啟的檔案

Tap the file in the list



5. 如需以其他程式開啟文件，點擊 

If need to open document with other app. Tap 




6. 點擊“在其他應用程式中開啟”，選擇應用程式
Tap “Open in Other Apps”, then select app



7. 如需刪除文件，可在步驟4. 文件列表中在文件檔案位置向左滑動，點擊刪除

In order to delete document, left swipe the file in Document List at step 4. Tap Delete



-完-
-End-