


在 Windows 以無線網路方式安裝及連接 PIXMA GM4070 打印機 (以 Windows 10 作示範)

Installing PIXMA GM4070 on Windows via WiFi connection (Use Windows 10 as example)

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。

Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.


If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.



2. 如果顯示以下螢幕，請按**停止(Stop)**按鈕(B)。
如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。


If the screen on the below appears, press the **Stop** button (B).

If the following screen is not displayed, proceed to the next step.




3. 按**設定(Setup)**按鈕(A)。


Press the **Setup** button (A).




4. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕(B)選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。
Use the ◀ or ▶ button (B) to select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.



5. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。
Select **Manual connect** and press the **OK** button.



6. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。
Select your wireless router and press the **OK** button.



如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：


If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

7. 按 **OK** 按鈕。
Press the **OK** button.



8. 輸入密碼。 [文字輸入](#)區分大小寫。
Enter the password. [Text Entry](#) is case-sensitive.



9. 輸入後，按住 **OK** 按鈕至少 2 秒鐘。
After entry, press and hold the **OK** button for at least two seconds.


10. 選擇是(Yes)並按 **OK** 按鈕。

Select **Yes** and press the **OK** button.




11. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.



12. 按影印(**COPY**)按鈕(A)。

Press the **COPY** button (A).



網路連接設定完成。

The network connection setup is now complete.

13. 點擊以下連結下載有關之驅動程式：
https://hk.canon/zh_HK/support/0101046803/1

Click below link to download printer driver:

<https://hk.canon/en/support/0101046803/1>


14. 按上面網頁內的〔下載〕，下載完成後開啟該檔案安裝
Click [Download] in the webpage above, and then execute the file after download was completed
15. 按〔下一步〕
Click [Next]



16. 選擇〔亞洲〕，按〔下一步〕

Select [Asia]; click [Next]


選擇居住地



17. 按〔是〕

Click [Yes]

許可協定



18. 選擇 [透過 Wi-Fi 連接使用印表機 (W)]，按 [下一步]
Select [Use the printer with Wi-Fi connection]; click [Next]



19. 別選 [停用封鎖(R)]，按 [下一步]
Select [Deactivate the block]; click [Next]



20. 選擇 [自動搜尋(A)]，按 [下一步]

Select [Automatic search]; click [Next]




21. 選擇 [G7000 series]，按 [下一步]

Select [G7000 series]; click [Next]



22. 正在註冊印表機驅動程式，請稍候
Registering the driver, please wait



23. 安裝完成，按〔完成〕
Driver installation was completed; click [Finish]



-完-
-End-