



在 Windows 以無線方式安裝及連接 MAXIFY GX7070 打印機（以 Windows 10 作示範）
Installing MAXIFY GX7070 on Windows via WiFi connection (Use Windows 10 as example)

無線設定 Wireless Setup

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起。
Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.
If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit.




2. 按主頁(HOME)按鈕(C)。
Press the **HOME** button (C).




3. 點選  (A)。

根據印表機的網路連接狀態， 的外觀會有所不同。

Tap  (A).


The appearance of  varies depending on the printer's network connection status



A


4. 點選 **Wi-Fi**。

Tap **Wi-Fi**.




5. 點選 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**。

Tap **Wi-Fi setup**.




6. 點選**手動連接(Manual connect)**。

Tap **Manual connect**.



7. 點選所用無線路由器。

Tap your wireless router.




如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

8. 將顯示以下螢幕之一。

One of the screens below will appear.



9. 點選輸入區域。

Tap the input area.

10. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[文字輸入](#)」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Text Entry](#)".




11. 點選 OK。

Tap OK.




12. 點選 OK。

Tap OK.




13. 顯示以下螢幕時，請點選 **OK**。

When the screen on the below appears, tap **OK**.



14. 按主頁(**HOME**)按鈕。

Press the **HOME** button.



網路連接設定完成。

連接完成後，會出現在螢幕左下方。

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure

15. 到以下佳能網站並下載印表機的驅動程式

https://hk.canon/zh_HK/support/gx7070/model

Go to below Canon webpage and download the printer driver

<https://hk.canon/en/support/MAXIFY%20GX7070/model>

16. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below files

[G7000 series MP Drivers Ver.1.xx \(Windows\)](#)

17. 按上面網頁內的〔下載〕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] in the webpage above, and then execute the file after download was completed


18. 按〔下一步〕

Click [Next]




19. 選擇〔亞洲〕，按〔下一步〕

Select [Asia]; click [Next]




20. 按〔是〕

Click [Yes]




21. 選擇連接方法為 Wi-Fi 的打印機，按〔 下一步〕


Select the printer with connection method as Wi-Fi, click [Next]



22. 正在安裝印表機驅動程式，請稍候
Installing the driver, please wait



23. 安裝完成，按〔結束〕
Driver installation was completed; click [Finish]



-完-
-End-