

在 Mac OS 以無線方式安裝及連接 MAXIFY GX4070 打印機

Installing MAXIFY GX4070 on Mac OS via WiFi connection

無線設定 Wireless Setup

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。

如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起。


Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.

If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit.



2. 按主頁(**HOME**)按鈕(C)。

Press the **HOME** button (C).




3. 點選  (A)。

根據印表機的網路連接狀態， 的外觀會有所不同。

Tap  (A).


The appearance of  varies depending on the printer's network connection status



A


4. 點選 **Wi-Fi**。

Tap **Wi-Fi**.




5. 點選 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**。

Tap **Wi-Fi setup**.



6. 點選**手動連接(Manual connect)**。

Tap **Manual connect**.



7. 點選所用無線路由器。

Tap your wireless router.




如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

8. 將顯示以下螢幕之一，點選輸入區域。

One of the screens below will appear, tap the input area.



9. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。
關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[文字輸入](#)」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Text Entry](#)".



10. 點選 OK。

Tap OK.




11. 點選 OK。

Tap OK.

Enter password	Enter password
5-26 characters	8-64 characters
<input type="password" value="*****"/>	<input type="password" value="*****"/>
<input type="button" value="Show password"/> <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Show password"/> <input type="button" value="OK"/>


12. 顯示以下螢幕時，請點選 **OK**。

When the screen on the below appears, tap **OK**.



13. 按主頁(**HOME**)按鈕。

Press the **HOME** button.



網路連接設定完成。

連接完成後，會出現在螢幕左下方。

The network connection setup is now complete.

Once connection is complete,  appears at the lower left of the screen.

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure


14. 到以下佳能網站並下載印表機的驅動程式

Go to below Canon webpage and download the printer driver

<https://hk.canon/en/support/maxify%20gx4070/model>

15. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below file




Master Setup (Mac)

<https://hk.canon/en/support/0200641904>

16. 按網頁內的〔Download〕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] in the webpage, and then execute the file after download was completed



17. 按〔Master Setup〕

Click [Master Setup]



18. 請輸入電腦帳號密碼，再按〔安裝輔助程式〕

Please type in the password of computer account, then click [Install Helper]



19. 按〔開始設定〕

Press [Start Setup]



20. 請等候
Please wait




21. 按〔是〕
Click [Yes]




22. 閱後按〔同意〕或〔不同意〕

Click [Agree] or [Do not agree] after reading



23. 請等候


Please wait




24. 確認印表機電源已開啟，再按〔下一步〕
Confirm power on the printer, then click [Next]



25. 請等候
Please wait



26. 從清單中選擇印表機，再按〔下一步〕
Choose the printer from the list, then click [Next]



27. 按〔繼續〕
Click [Continue]




28. 成功偵查印表機後請等候安裝
Please wait for install after detect the printer




29. 請等候下載及安裝
Please waiting for download and install




30. 按〔新增印表機〕
Click [Add Printer]



31. 選擇〔Canon GX4070 series〕，再按〔加入〕
Choose [Canon GX4070 series], then click [Add]



32. 請等候
Please wait



33. 按〔下一步〕
Click [Next]




34. 按〔下一步〕
Click [Next]



35. 請等候
Please wait



36. 按〔下一步〕
Click [Next]



37. 安裝完成
Driver installation was completed



-完-
-End-