

在 Windows 以無線方式安裝及連接 imagePROGRAF PRO-510 打印機
Installing imagePROGRAF PRO-510 on Windows via WiFi connection


以下步驟及畫面僅供參考，實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。

The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.

無線設定 Wireless Setup


1. 按主頁按鈕以顯示主頁螢幕。

Press the HOME button to display the HOME screen.




2. 在主頁螢幕上選擇  LAN 設定。

Select  LAN settings on the HOME screen.




3. 選擇 Wi-Fi。

Select Wi-Fi.




4. 選擇 **Wi-Fi 設定**。

Select **Wi-Fi setup**.




5. 選擇**手動連接**。

Select **Manual connect**.



6. 選擇所用無線路由器。

Select your wireless router.




如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

7. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.



8. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.



9. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.



10. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.





11. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, tap **OK**.



12. 按主頁(**HOME**)按鈕。

Press the **HOME** button.



連接完成後，螢幕上會顯示 。

Once the connection is complete,  appears on the screen.

網路連接設定完成。

The network connection setup is now complete.

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure

13. 到以下佳能網站並下載印表機的驅動程式

Go to below Canon webpage and download the printer driver

<https://hk.canon/en/support/imageprograf%20pro-510/model>

14. 選擇並下載以下檔案

Choose and download the file below

PRO-510 MP Drivers Ver.1.xx (Windows)

15. 按上面網頁內的〔Download〕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] in the webpage above, and then execute the file after download was completed


16. 按〔下一步〕

Click [Next]




17. 選擇〔亞洲〕，按〔下一步〕

Select [Asia]; click [Next]




18. 按〔是〕

Click [Yes]




19. 選擇連接方法為 Wi-Fi 的打印機，按〔 下一步 〕

Select the printer with connection method as Wi-Fi, click [Next]




20. 正在安裝印表機驅動程式，請稍候

Installing the driver, please wait



21. 安裝完成，按〔結束〕

Driver installation was completed; click [Finish]



-完-

-End-