

MF289Cx – 傳真轉寄至 SMB

MF289dwx – Forwarding Fax To SMB

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網絡連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)

2. 按「狀態確認」

Press “Status Monitor”



3. 檢查 IP 位址

Check the IP Address

狀態確認	
IPv4: 192.168.92.131	▲
錯誤資訊 / 通知	
裝置狀態	
影印 / 列印工作	
傳送工作	
接收工作	
傳真轉寄錯誤	
網路資訊	▼

Status Monitor	
IPv4: 192.168.92.131	▲
Error Information/Notifi	
Device Status	
Copy/Print Job	
TX Job	
RX Job	
Fax Forwarding Errors	
Network Information	▼

4. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址
Enter the IP address in the address bar of internet browser

如輸入 IP 位址後出現以下網頁，請以系統管理員模式登入遠端控制台，並[按此繼續](#)餘下步驟

If the webpage below appears after entering the IP address, please login with System Manager Mode, and [click here to continue](#) with the remining steps

Canon 登入

MF Series /

☒ 系統管理員模式

系統管理員識別碼 :

系統管理員PIN :

☐ 一般使用者模式

使用者名稱 :

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。


遠端使用者介面存取PIN :

登入

Copyright CANON INC. 2022

如 輸入 IP 位址後出現以下提示，請[按此繼續](#)並在裝置上設定[遠端使用者介面存取 PIN]或[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]

If the message below appears after entering the IP address, please [click here to continue](#) and configure a [Remote UI Access PIN], or a [System Manager ID] and [System Manager PIN] on the device.



5. 如要設定[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]，請按「功能表」
For configure a [System Manager ID] and [System Manager PIN], please tap “Menu”
6. 按「管理設定」
Tap “Management Settings”
7. 輸入[系統管理員識別碼] 和 [PIN]，預設是 7654321，再按「登入」
Enter the [System Manager ID] and [PIN], default is 7654321, then tap “Login”
8. 按[使用者管理]
Tap [User Management]
9. 按[系統管理員資訊設定]
Tap [System Manager Information Settings]
10. 按[系統管理員識別碼和 PIN]
Tap [System Manager ID and PIN]
11. 輸入自訂系統管理員識別碼，再按「套用」
Enter a System Manager ID, then tap “Apply”
重要事項：請緊記系統管理員識別碼及 PIN，如忘記識別碼或 PIN，必須要安排維修及重設打印機
Important: Please remember the System Manager ID and PIN. If you forget the ID or PIN, must arrange repair and reset printer.
12. 輸入兩次自訂系統管理員 PIN，再按「套用」
Enter a System Manager PIN twice, then tap “Apply”
13. 完成後使用新的系統管理員識別碼及 PIN 登入遠端介面，並繼續餘下步驟
Login with the new System Manager ID and PIN on remote UI, then continue with the remining steps

Canon 登入

MF Series /

☒ 系統管理員模式

系統管理員識別碼：

系統管理員PIN：

☐ 一般使用者模式

使用者名稱：

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN：

登入

Copyright CANON INC. 2022

14. 按「通訊錄」

Click "Address Book"

裝置名稱： MF Series
 產品名稱(序號)： MF Series ()
 位置：

登入使用者： 登出

Language: Chinese (Traditional) 致系統管理員郵件

最近更新：25/11 2022 15:05:43

裝置基本資訊

裝置狀態
 印表機： ● 睡眠模式。
 掃描器： ● 睡眠模式。
 傳真： ● 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊
 沒有錯誤。

消耗品資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

Application Library

15. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of "Not Registered"

imageCLASS MF Series /

至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄

我的最愛
 簡碼撥號

通訊錄：我的最愛
 我的最愛

編號	類型	名稱	接收者
01	●	未註冊	刪除
02	●	未註冊	刪除
03	●	未註冊	刪除
04	●	未註冊	刪除

16. 選擇「檔案」，然後按「確定」

Choose "File", then click "OK"



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄 致系統管理員郵件

我的最愛 簡碼撥號

通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者

註冊新接收者

選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。

確定 取消

要註冊的接收者類型


類型：

- ☐ 傳真
- ☐ 電子郵件
- ☐ 網際網路傳真
- ☒ **檔案**
- ☐ 群組

Copyright CANON INC. 2022

17. 輸入名稱、主機名稱、資料夾路徑、使用者名稱及密碼，然後按「確定」

Enter the name, Host Name, Folder Path, User Name and Password, then click "OK"



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄 致系統管理員郵件

我的最愛 簡碼撥號

通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者 > 註冊新接收者：檔案

註冊新接收者：檔案

確定 取消

檔案

編號： 01

名稱： SMB

通訊協定： Windows(SMB) ▼

主機名稱： \\computer

資料夾路徑： username\folder

使用者名稱： username

☒ 設定密碼

密碼：

Copyright CANON INC. 2022

18. 如要設定傳真轉寄，請按「接收／轉寄設定」，再按「傳真接收設定」

If you need to setup FAX forwarding, please click “RX/Forwarding Settings”, then click “Fax RX Settings”



19. 按轉寄設定的「編輯」

Click “Edit” in Forwarding Settings



20. 選擇「使用轉寄功能」，再按「從通訊錄中選擇」

Check “Use Forwarding Function”, then click “Select from Address Book”

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制
- 功能設定
- 一般設定

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定

編輯轉寄設定

變更下列設定。

確定 取消

轉寄設定

☒ 使用轉寄功能

轉寄接收者： 從通訊錄中選擇...

列印影像： 關閉 ▼

將影像儲存在記憶體中： ☒ 不儲存 ☐ 僅出現錯誤時儲存

檔案名稱： (最多24個字元)

21. 選擇接收者，再按「確定」

Select the destination and click “OK”

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定 > 從通訊錄中選擇

從通訊錄中選擇

選擇接收者並按一下[確定]。

確定 取消

通訊錄

類型 我的最愛 ▼ 顯示

我的最愛

選擇	編號	類型	名稱	接收者
☐	01	Email	Email	email@domain.com
☒	02	SMB	SMB	\\computer

22. 按「確定」，設定完成

Click “OK”; Setup is completed

The screenshot shows the 'imageCLASS MF Series' web interface. The top navigation bar includes 'imageCLASS', 'MF', 'Series /', '至入口網站', '登入使用者：', and '登出'. Below this is a '設定/註冊' (Setup/Registration) section with a '致系統管理員郵件' (Email system administrator) link. The left sidebar contains a '重新啟動裝置' (Restart device) button and a '參數選擇' (Parameter selection) menu with options: '紙張設定' (Paper settings), '顯示設定' (Display settings), '定時器設定' (Timer settings), '網路設定' (Network settings), '外部介面設定' (External interface settings), '可存取性設定' (Accessibility settings), '音量控制' (Volume control), '功能設定' (Function settings), and '一般設定' (General settings). The main content area is titled '設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定' (Setup/Registration: Function settings: Receive/Forwarding settings > Fax reception settings > Edit forwarding settings). Below this is the '編輯轉寄設定' (Edit forwarding settings) section, which includes a '變更下列設定。' (Change the following settings.) prompt and a '確定' (Confirm) button highlighted with a red box. The '轉寄設定' (Forwarding settings) section contains the following options: '使用轉寄功能' (Use forwarding function) with a checked checkbox; '轉寄接收者：' (Forwarding recipient) with a text field containing '\\computer' and a '從通訊錄中選擇...' (Select from address book...) button; '列印影像：' (Print image) with a dropdown menu set to '關閉' (Off); '將影像儲存在記憶體中：' (Store image in memory) with two radio buttons, '不儲存' (Do not store) selected and '僅出現錯誤時儲存' (Store only when an error occurs); and '檔案名稱：' (File name) with a text field and a note '(最多24個字元)' (Up to 24 characters).

23. 接收的傳真會轉寄至所選的 SMB 位置

The FAX received will forward to your selected SMB location

-完-

-End-